マニュアルニついて

<u>DSSF3 RA操作マニュアル</u>

- 1. 基本的な測定方法
 - 1. 信号の入出力
 - 2. シグナルジェネレータとオシロスコープによる測定
 - 3. シグナルジェネレータとFFTアナライザによる測定
- 2. 測定前の調整
 - 1. シグナルジェネレータの出力レベル調整
 - 2. D/Aコンバータの周波数特性を測定する
- 3. 騒音計として使用するためのマイク校正方法
 - 1. マイクの感度校正
 - 2. マイクの周波数特性を補正する
- 4. 騒音計との接続
 - 1. 騒音計をパソコンに接続する
 - 2. 入力レベルの校正
- 5. RAの録音機能を利用する
 - 1. ACF測定、環境騒音測定を利用した音源の録音
 - 2. サウンドレコーダー(録音再生機能)
- <u>インパルス応答測定</u>
 - 1. はじめに
 - 2. インパルス応答測定の概要
 - 3. 測定ガイド
 - 1. 機器の接続
 - 2. 入力デバイスの設定、ボリュームコントロール
 - 3. 測定条件の設定
 - 4. 調整機能の説明
 - 5. 動作テスト例
 - 6. 測定データの読み込み、データベースのインポート
 - 7. 測定データの保存
 - 8. 測定データの削除
 - 9. 測定データのバックアップ
 - 4. 高度な使用法のノウハウ
 - 1. 測定支援機能
 - 2. マイク校正、逆フィルタ補正
 - 5. 測定事例

<u>ACF/CCF測定</u>

- 1. はじめに
- 2. ランニングACF測定の概要

3. 測定ガイド

- 1. 機器の接続
- 2. 入力デバイスの設定、ボリュームコントロール
- 3. 測定条件の設定
- 4. 測定開始
- 5. 測定データの読み込み、データベースのインポート
- 6. 測定データの保存
- 7. 測定データの削除
- 8. 測定データのバックアップ
- 4. 測定事例

<u>リファレンスマニュアル</u>

- 1. メインウィンドウ
 - 1. メニューバーの説明
 - 2. フォントサイズ、ウィンドウサイズの変更方法
 - 3. 入力装置(デバイス選択)、ピークレベルモニタの説明
 - 4. ボタンの説明
- 2. シグナルジェネレータ
 - 1. トーン
 - 2. ノイズ
 - 3. スイープ
 - 4. パルス
 - 5. 合成
 - 6. 音階
 - 7. 任意波形編集
- 3. FFTアナライザ
 - 1. 『FFTアナライザ』共通画面の説明
 - 2. 測定ウインドウの説明
 - 3. マイク校正画面
 - 4. データ記録画面
- 4. オシロスコープ
 - 1. オシロスコープ機能の説明
- 5. 周波数特性
 - 1. 共通設定項目
 - 2. 周波数スイープ
 - 3. スポット周波数
 - 4. ピンクノイズ
- 6. 歪率測定
 - 1. 共通設定項目
 - 2. マニュアル測定
 - 3. 周波数スイープ
 - 4. レベルスイープ
- 7. インパルス応答
 - 1. インパルス応答測定画面の説明
 - 2. インパルス応答/[保存]機能
 - 3. インパルス応答/[読込]機能
 - 4. インパルス応答/測定調整機能
 - 5. インパルス応答/逆フィルタ補正
- 8. ACF/CCF測定
 - 1. ACF測定画面の説明
 - 2. ACF測定/[保存]機能
 - 3. ACF測定/[読込]機能
- 9. 録音再生
- 10. プリセット
- 11. キーボードショートカットの使い方
- 12. 補足
 - 1. 入力装置の選択、入力ボリューム、ピークレベルモニタ

 - 2. FFTアナライザの窓関数
 - 3. ボリュームコントロールについて
 - 4. テスト信号CDの紹介
 - 5. 時間分解能、周波数分解能について
 - 6. 相関関数について

マニュアルについて

DSSF3のデータベースはそもそも測定用、研究用の大容量ISAMデータベースです。測定時の大量なデータを、RA(リアルタイムアナラ イザ)で、記録日時、パラメーター設定、各種設定の値とともに自動記録し、さらにその後、統計ソフトに移して解析したり、SA(音 響分析システム)で膨大な計算結果を効率よく調べて分析するためのシステムです。

リアルタイム分析

オシロスコープ:複雑な設定なしでも自動調整機能によってリアルタイムに入力信号を表示します。2chモード、X-Yモード(リサージュ曲線)、測定スクリーンのスナップショットなど、様々な機能を装備しています。



FFTアナライザ:9つの測定モード(パワースペクトル、オクターブバンド、3次元表示、相関関数、位相差、声紋、クロススペクトル、 コヒーレンス関数、ケプストラム)が利用できます。ボイストレーニングや言語療法など、幅広く活用できます。



マイク校正: マイクの音圧レベル(SPL)、入力レベル感度を簡単な操作で調整できます。マイクの周波数特性表のデータを登録して補正 したり、マイクアンプ使用の有無など運用の仕方に合わせて登録できます。



シグナルジェネレータ: 7つの機能(トーン、ノイズ、スイープ、パルス、合成(複合音)、音階、波形)があり、2chの正弦波、三角 波、方形波、のこぎり波などの指定周波数のトーン信号、ホワイトノイズ、ピンクノイズなどの雑音、トーン信号を時間ごとのオクター ブで変化させたスイープ音、パルス信号を指定回数、指定の長さ、指定間隔で出力します。



データ記録

録音再生:録音した音の再生と同時に、リアルタイムアナライザ、オシロスコープで測定したり、WAVEフォーマットのファイルを読込み、再生、測定することも可能です。



データ記録/オクターブバンド出力: FFTアナライザのデータ記録機能は、オクターブ分析の結果を指定された間隔で自動的に記録し、 記録したデータをCSVフォーマットで保存することもできます。



画面コピー: 画面コピー機能は、FFTアナライザとオシロスコープで利用できます。測定スクリーンのスナップショットをワンクリック でいくつでも作成することができ、そのデータは、測定結果の比較や印刷に便利です。



MMLIBデータ出力: 画像データベースソフト(MMLIB)を使って、測定データと測定スクリーン画像を簡単な操作でデータベースに保存することができます。



測定機能

周波数測定: 周波数に対するレベルの変化をグラフ化し、周波数スイープ、スポット周波数、ピンクノイズの3種類の方法で測定を行う ことができます。



・ 歪率測定: 歪率測定機能を使用して、アンプやスピーカの周波数および出力レベルに対する歪み率を、自動的にグラフ化することができます。



インパルス測定: M系列信号またはTSP信号を用いて測定を行い、その結果を表示、保存します。データベースやWAVEファイル、CSV ファイルに出力することができます。また、測定条件の設定をアシストする機能、マイクやスピーカの不要なレスポンスを取り除く逆 フィルタを使用することもできます。



ACF測定: ランニングACFの測定と三次元表示、及び測定データのデータベースへの保存を行うことができます。



操作マニュアル

- 1. 基本的な測定方法
 - 1. 信号の入出力
 - 2. シグナルジェネレータとオシロスコープによる測定
 - 3. シグナルジェネレータとFFTアナライザによる測定
- 2. 測定前の調整
 - 1. シグナルジェネレータの出力レベル調整
 - 2. D/Aコンバータの周波数特性を測定する
- 3. 騒音計として使用するためのマイク校正方法
 - 1. マイクの感度校正
 - 2. マイクの周波数特性を補正する
- 4. 騒音計との接続
 - 1. 騒音計をパソコンに接続する
 - 2. 入力レベルの校正
- 5. RAの録音機能を利用する
 - 1. ACF測定、環境騒音測定を利用した音源の録音
 - 2. サウンドレコーダー(録音再生機能)

DSSF3 > RA

基本的な測定方法

- 1. 信号の入出力
- 2. シグナルジェネレータとオシロスコープによる測定
- 3. シグナルジェネレータとFFTアナライザによる測定

DSSF3 > RA > 操作マニュアル

信号の入出力

音を測定するとき、入力したアナログ信号は、最初にサウンドボードのデジタル信号に変換されます。デジタル信号はWindowsのミキサ ー装置からRAに送られます。RAのシグナルジェネレータでテスト信号を再生すると、信号は同じコースで逆方向に送られます。 Windowsのプレイコントロール(音量調節)が入出力装置を選び、音量調節に使用されます。

入出力装置設定および音量調節

信号出力: RAは、Windowsのミキサー装置にデジタル信号を出力します。出力音量はWindowsの音量調節によって調節されます。



Windowsの音量調節を開いて、WAVEのミュートがオフになっていることを確認します。



出力音量を制御するもう1つの重要な機能は、シグナルジェネレータの「デジタル出力」です。これは、歪みのないデジタル信号の範囲 を調整します。多くのサウンドボードの性能が、最大出力レベルのあたりでパフォーマンスが低下します。測定の前に、出力信号の歪み の点検を推奨します。



信号入力: RAは、Windowsのミキサー装置からA/Dによって変換された信号を入力します。 マイクロフォンの入力、ラインで、デジタル 信号は、同様に測定することができます。



RAのメインウインドウで入力装置を選択します。シグナルジェネレータの出力を測定するには、次のようにWAVE(サウンドボードにより表示は異なります)を選択します。

🔜 Realtime Analyzer [RA]		
ファイル(E) ツール(E) ウィンドウ(W)	ヘルプ(円)	
ーデバイス選択	-入力装置	
入力 SB Audigy Audio [DF0 -	選択 Wave/MP3	ユ
出力 SB Audigy Audio [DF0]	音量 <u></u>]	[di
<u> シグナルジェネレータ FFTアナライザ </u>	र्म>व्यत्रन−७°	歪率測定

実際の測定では、「ライン」は入力装置として使用されます。PCにターミナルラインがない場合は、マイク入力を使用することができま す。しかし、マイク入力の性能はあまりよくありません。代わりに、USBまたはPCMCIAのサウンドカードが使用できます。

DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 基本的な測定方法

シグナルジェネレータとオシロスコープによる測定

測定方法

シグナルジェネレーターは、正弦波、三角波、方形波、のこぎり波を任意の周波数で信号出力したり、周波数を任意に変化させ信号出力 できます。測定対象にそれらの信号を入力し、測定対象によって変化させられた出力を測定入力し、RAのオシロスコープを使用して波 形表示させます。

オシロスコープは、測定入力を実際の波形として目視することができます。この機能を使用すれば、音響や電気回路、スピーカー再生の ファイデリティや歪を調べることができます。さらに細かく出力信号を選択したり、スライドバーで周波数を変化させることにより、す べての周波数にわたって周波数による歪特性を短時間に測定(一目で目視確認)できます。また、この周波数の変化に対する応答特性も 目視できます。

音楽、音響再生、音響機器、音響回路など音響全般にわたり本番前の正常動作の確認や、平素の保守点検、異常時の故障診断、性能測定 などに広範に使用できます。





DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 基本的な測定方法

シグナルジェネレータとFFTアナライザによる測定

(トーン)

シグナルジェネレーターは正弦波、三角波、方形波、のこぎり波を任意の周波数で信号出力したり、周波数を任意に変化さた信号を出力できます。それらの信 号を耳で聞いて診断したり、測定対象にそれらの信号を入力し、測定対象によって変化した出力を測定入力し、RAのFFTアナライザを使用してスペクトラ ム表示させます。信号の周波数が正しく出力されているか、余分な周波数の信号が測定されていないか目視、確認します。

これは非常に重要な測定です。回路や、音響システムが正常に動作してるかどうかが確認できます。故障や異常の診断はもちろん、特殊な状況での性能の劣化 や問題発生など、通常ではわかりにくい異常などにも、増幅回路の性能、音響システムの歪、発振や、異音、ノイズの発生、がりの発生、暴走などいろいろの 異常が繰り返し再現でき、問題の解決が容易です。これらの確認は、音響システムの保守、チェックに有効です。また複雑な音響システムも常にチェックする ことで大きなトラブルを未然に防ぎ万全の状態で安心して使用することができます。

リアルタイム相互相関表示を使用すれば、指定周波数の2CHの右の信号が左の信号に較べて何ミリ秒遅れるかの遅れ時間が測定できます。これをスライドバ ーで変化させることにより、遅れ時間の周波数特性の動特性を目視確認できます。

(ノイズ)

ホワイトノイズ(どの周波数の音も同じ強さで、ランダムに同時出力されます)をパソコンのWAVE出力等の内部出力やラインアウト信号などで外部出力 し、スペクトルアナライザで測定しています。ホワイトノイズをスペクトラムアナライザで測定した場合、周波数特性がフラットならこのようにフラットにス ペクトラム表示されます。



ピンクノイズ(オクターブバンドごとに同じ強さの音が、ランダムに出力されます)をパソコンのWAVE出力等の内部出力やラインアウト信号などで外部出 力したり、またはスピーカー再生したものをマイク測定した場合、周波数特性がフラットならオクターブバンド表示がフラットになります。

ピンクノイズは、ホワイトノイズにピンクノイズフイルターを使用して作られます。つまり、ホワイトノイズを改良したものです。ホワイトノイズは高域のエ ネルギーを低域と同じ強さに出力するため、スピーカーに危険です。そのためピンクノイズが使用されます。



周波数 [Hz]

(スイープ)

ピンクノイズ(オクターブバンドごとに同じ強さの音が、ランダムに出力されます)と同様なフィルターがかかった信号を、開始周波数から終了周波数まで、 指定時間の速度で信号出力します。スイープ信号をパソコンのWAVE出力等の内部出力やラインアウト信号などで外部出力したり、またはスピーカー再生し たものをマイク入力から1/3オクターブバンド表示することにより、電子回路やスピーカー再生などの音響システムの周波数特性のダイナミックな応答が目 視、確認できます。特にスピーカーなどのクロスオーバーネットワークなどを含む動特性は、この測定に慣れてくると、スピーカーの応答をまず耳に聞くこと によっても非常に多くの情報を暗示してくれます。またスピーカーの周波数特性などの動特性は、測定入力の3次元表示(FFTアナライザの時間-周波数-エネル ギーの3次元表示)を使用して目視確認したり、クロスオーバーネットワークのテストには、その周波数部分を繰り返し精密に動特性のヒアリングと精密なス ペクトラム表示の目視確認を併用します。リアルタイム相互相関表示を使用すれば、スイープ信号を使用した指定周波数の動特性の2CHの精密な遅れ時間が 測定できます。

(多機能騒音計)

スペクトラムアナライザや、オクターブアナライザなどのFFTアナライザには、サンプリング周波数、FFTサイズ、時間窓の切り替え、ピークホールド機 能や平滑化機能(SLOW1秒、FAST 125M秒の時定数の切り替え)やA特性、B特性、C特性、FLATの切り替え、マイク校正機能が標準装備さ れています。

たとえばオクターブ分析器を使用した場合、ピークホールド機能や平滑化機能(SLOW1秒、FAST 125M秒の時定数の切り替え)を、通常ピークホ

ールドなし、FASTに指定し、A特性を指定、それにマイク補正機能を利用(感度、周波数補正機能)して入力レベルを校正しておけば、その設定を読み出 すだけで、1/3オクターブバンド、およびオクターブバンド付の高機能騒音計として使用することもできます。

DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 基本的な測定方法

測定前の調整

- 1. シグナルジェネレータの出力レベル調整
- 2. D/Aコンバータの周波数特性を測定する

DSSF3 > RA > 操作マニュアル

シグナルジェネレータの出力レベル調整

この調整は、リアルタイムアナライザや、パソコンのサウンド回路を知るのに役立ちます。

デジタルボリュームを調整せずに使用すると、シグナルジェネレータが出力する信号が歪んでいることがあります。一番の原因は、D/Aコンバー タに内蔵されているアナログアンプ(増幅回路)です。D/Aコンバータはデジタル信号(16ビットの場合1-32767の強度で表される)をアナログ 信号に変換します。デジタルの最大値までアナログアンプの出力が歪まなければいいのですが、ボリュームを上げていくと上のほうが歪むケース があります。

原因としては、第1に、サウンド回路の故障や、第2には、品質などが上げられます。第3には、サウンド回路が音楽用にパワー重視にしている かなどです。

D/Aコンバータに入る信号のレベルを調整するボリュームはデジタルボリュームと呼びます。シグナルジェネレータに付いている「デジタル振 幅」がデジタルボリュームです。ボリュームを絞ることで、デジタルをアナログに変換後、増幅アンプが歪まないように調整できます。フルボ リューム、全開で32767です。ボリュームの値は32767~0の間で調節できます。ボリュームを絞ると、シグナルジェネレータは音響信号を自動 圧縮して出力します。

D/Aコンバータの周波数特性(DAコンバータ後のアンプの歪み)を調べるためには、シグナルジェネレータ(以下、SGと表記)で正弦波を発生 させてオシロスコープで信号を観測します。通常、1kHz近くの周波数を使用します。

最初は下図のように44KHzか48KHzを使用して下さい。理由は、多くのパソコンやサウンドボードのアナログアンプがそれ以上の周波数に対応 していないためです。



ここでの入力装置指定は、オシロスコープのためのものです。SGからの入力ですからWAVEを選択します。ピークレベル表示を見て、過入力、入 力不足にならないように入力装置のデバイス選択の下にある、スライド式の入力ボリュームを調整します。(ピーク時に-5dBくらいになるように 調節してください)

この場合は、SGで作られたテスト信号は、D/Aコンバータを経由して、デジタルからアナログに変換され、アンプ増幅されて、ミキサーにはいり ます。そのデータをオシロスコープで分析することになります。

🔜 Realtime Analyzer [RA]	x
ファイル(E) ツール(E) ウィンドウ(W) ヘルプ(E)	
- デバイス選択	
(人力) SB Audigy Audio [DF00] ▼ (進択 wave/MP3) ▼ 出力	



オシロスコープに表示される正弦波の山が四角く崩れている場合は信号が歪んでいることを意味します。この場合、歪む可能性があるのは、D/Aの問題、よくある問題としては増幅アンプ出力の歪と考えられます。この原因は、D/Aの品質や故障も考えられますが、過入力ということがよくあります。この場合はデジタルボリュームの調節で歪まないように調整可能です。

きれいな波形が表示されるまでボリューム(SGのデジタル振幅とメインウインドウの入力ボリューム)を調整してください。

RAL、RAD、RAEのオシロスコープでは高い周波数の波形が滑らかに表示できなため、高い周波数は使用しないように注意してください。



Realtime Analyzer [RA] ファイル(E) ツール(E) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	×
デバイス選択 入力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 出力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 音量 ····································)
シウナルジェネレータ FFTアナライザ オシロスコーフ [®] 周波数特性 歪率測定 インハルス応答 ACF測定 録音再生 フリセット 終っ	7



SamplingRate:44.1kHz Lch+Rch:8192/div Time:1ms/div Delay:0ms





DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 測定前の調整

X

D/Aの周波数特性を測定

シグナルジェネレータでピンクノイズを発生させてFFTアナライザで1/3オクターブ分析を行います。





このグラフは、D/Aコンバータの周波数特性を表しています。周波数帯域ごとの音圧レベルの値が同じであれば、フラットに表示されます。上の図では周波数帯域ごとの音圧レベルの差を見やすくするために、縦軸を-10から-60dB表示に拡大してあります。ここで、0dBは 信号の最大値を表します。一般的には1kHzのレベルを基準にして、各周波数のレベルが-3dBまでであれば許容範囲です。

パソコンは測定器として使用しますが、同時にパソコンはオーディオセットでもあります。マイクを持った騒音計にもなります。CDや DVDも装備しています。そのため、パソコンでの測定は、すべての装備の性能を測定しているともいえます。逆に「パソコンの測定が正 確にできれば、すべての測定ができる」といえます。正確な測定のためには、音響的に優れた性能のサウンドボード、パソコンを使用す ることをお勧めします。

DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 測定前の調整

騒音計として使用するためのマイク校正方法

- 1. マイクの感度校正
- 2. マイクの周波数特性を補正する

DSSF3 > RA > 操作マニュアル

マイクの感度校正

測定の前に、使用するマイクの感度調整や周波数特性の補正を行って、リアルタイムアナライザに登録することができます。複数のマイ クの感度や周波数特性、入力ボリュームの設定を登録することができ、FFTアナライザを開くと、選択されているマイクの設定が読み込 まれます。設定を変更するには、FFTアナライザの校正ボタンを押して、解除/再設定します。

騒音計として使用する場合にはマイク感度の校正(キャリブレーション)を行う必要があります。

普通騒音計を使用して校正する場合は、RAの設定と騒音計の特性を必ずA特性同士で行ってください。一度A特性で校正しておけば、校 正後、騒音をC特性やフラットで測定する場合、RAで特性を選択し直すだけで測定可能です。

次にその手順を示します。

- 1. FFTアナライザを開いて[校正]ボタンをクリックします。
- 2. 校正ダイアログが開きます。ここでマイク情報の登録、選択などを行います。新規データを登録する場合は[編集]ボタンをクリックします。既に保存されている校正データの選択、編集も可能です。
- 3. 騒音計を使用する場合
 - 1. 騒音計とマイクを音源(スピーカ)と同じ距離に並べて設置し、シグナルジェネレータからテスト信号(1000Hzのトーン)を出力します。このとき、外部に一定な測定対象の音源(人間の声を測定するのであれば、実際に声を出して調べてみたり、交通騒音、機械音、ステレオなどの音をテスト信号として使用でできます)などがあれば、実際の音に近い大きさで、近い周波数成分の音をテスト信号として利用するのをお薦めします。校正ダイアログボックスのテスト信号を使用しても校正はできますが、測定対象の音とできるだけ同じ大きさの音で、また同じ周波数成分で校正することができないので、あくまでこのテスト信号は予備と考えてください。
 - 2. マイクアンプで増幅したり、あるいはボリュームを絞り、ピークレベルが -15 から -10 dBの間になるようにメインウイン ドウの入力ボリュームを調整します。
 - 3. 校正ダイアログの周波数特性を騒音計の設定と合わせて、入力レベルが騒音計の指示と同じになるように感度調整スクロ ールバーを調節してください。

騒音計ではなく、キャリブレータを使用して校正することもできます。 その場合は

- 1. キャリブレータをマイクに装着して、信号を出力します。
- 2. ピークレベルが -15dB から -10dBの間になるようメインウインドウの入力ボリュームを調整します。
- 3. 入力レベルがキャリブレータの出力レベルと同じになるよう感度調整の下にあるスクロールバーを調節してください。
- 4. 「マイク情報」には、マイクの製品名や型番、DATなどを接続している場合は、「マイクアンプ情報」にその製品名や設定など を入力します。また、校正に使用した騒音値なども入力して、[新規保存]ボタンをクリックし、校正データを保存します。次回から騒音計として使用する場合、表示されるマイク情報一覧から選択するだけで校正データを使用できます。

DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 騒音計として使用するためのマイク校正方法

マイクの周波数特性を補正する

スピーカーや、アンプなどの周波数特性を測定する場合、マイクに周波数特性表が付属している場合は、校正情報を登録できます。

マイクの周波数特性が付属の特性表でわかっている場合は、その周波数特性を補正することが可能です。騒音値の校正は、特に問題あり ませんが、周波数特性の修正は注意が必要です。マイクの周波数特性は、すでにメーカーなどで、総合的に最善に調整されているためで す。このときの総合的とは、周波数特性と応答性(スピード)です。

もともと、人間の耳は、低域や、高域で、極端に感度が悪くなります。そのため、マイクやスピーカーなどを設計するときは、周波数特 性よりも、音楽が自然に聞こえるスピードを優先して設計しています。

これは音響信号の周波数成分を重視するか、中に含まれる情報を重視するかという基本的な選択です。現代では、音響信号を分析する場合、周波数のみよりは、トータルな情報(音圧レベルの時間的変化、時間情報、自己相関、相互相関)を重視するほうが重要です。特に 周波数特性の補正は、位相特性の補正も必要で、一口ではいえない問題があります。

一般的なマイクに求める性能は、実際人間の耳に聞こえる音を精密に取り込む能力です。通常のデジタル対応のマイクであれば充分で す。現在の測定では、マイクもスピーカーもハイファイになればなるほど周波数特性よりもリニアリティとしてのスピードのほうが、は るかに重要です。

それに比べて、測定用マイクは、ピンクノイズやM系列信号の一定音量の信号を使用して測定するため、周波数特性を第一に設計されて います。また、低域を重視すると、高域が悪くなり、高域を重視すると、低域が犠牲になります。

測定用マイクを使用して、さらに総合的に周波数特性をそろえるための調整が必要です。本来この目的に補正は作られています。測定用 マイクは、そもそも性能がよく、マイク補正が可能であり、マイク補正して使用すべきマイクです。マイクのみでフラットであっても、 マイクアンプ、リアルタイムアナライザとの接続まで含めて、フラットでなければならないので、マイクは補正の余地を残して設計され ています。音圧レベルや、周波数特性の補正は当然です。そのために、マイクメーカーは細かな特性表を用意しています。

そのため、特に必要がなければ、普通の音楽録音用マイクでの周波数特性の補正はしないほうが無難です。

この場合、必要があるというのは、周波数特性を視覚上フラットにしたい場合です。また、スピーカーなどの周波数特性をプリントする 場合です。その場合、マイクやサウンド回路の特性が入ってしまっては見づらいので、補正をします。以下の手順に従って周波数カーブ を作成し、マイク校正情報を保存してください。

- 1. FFTアナライザを開いて[校正]ボタンをクリックします。
- 2. 校正ダイアログが開きます。ここでマイク情報の登録、選択などを行い、[編集]ボタンをクリックします。
- 編集画面が開きます。そこで、周波数とレベルの欄から10000を選択し、右にあるレベルのボックスに5(dB)と入力して[設定]ボ タンをクリックすると、下の画面のように周波数カーブが上を向きます。あらかじめ登録されている周波数は10、100、1000、 10000Hzの4つですが、新たに周波数を追加することも可能です。その場合は周波数のボックスに追加する周波数を入力し、その レベルも入力して設定ボタンをクリックしてください。

校正			?	×
┌校正	データリスト			1
	· イク情報	マイクアンプ情報	OK	1
tes	st			
			キャンセル	
				1
			新規保存(N)	
			上書き保存(W)	
				i
				1





- 4. マイクに周波数特性表を見て、特性カーブが同じになるように周波数とレベルを入力してマイク補正情報として保存してください。これで、次回の測定からはマイクの特性を補正してフラットな周波数特性が得られるようになります。
- 5. 新規に登録する場合は、マイク情報、マイクアンプ情報、コメントを入力し、[新規保存]ボタンをクリックして登録します。既に 登録してあるマイクの情報を編集した時は[上書き保存]をクリックしてください。次回からは、使用するマイク情報をダブルク リックすることで、その校正情報を使用することができます。

DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 騒音計として使用するためのマイク校正方法

騒音計との接続

- 1. 騒音計をパソコンに接続する
- 2. 入力レベルの校正

DSSF3 > RA > 操作マニュアル

騒音計をパソコンに接続する

リアルタイムアナライザは、騒音計のAC出力を取り込んで実時間分析器として利用することができます。騒音計のAC出力は、マイクで 測定した音を内部のマイクアンプで増幅した信号をそのまま出力するので、通常の測定用マイクとマイクアンプを使うのと同じことにな ります。その際の使用方法、注意点などを説明します。

通常騒音計はフイルターや、時定数を持っています。そのため、衝撃音や特別な周波数などの測定には使用できませんが、AC出力のよう なアナログ出力は、マイクで拾った音をそのままリアルタイムアナライザに取り込むことができます。

騒音計をパソコンに接続して使用するには、

- 1. 騒音計のAC出力をパソコンのラインインに接続します。
- 2. 再生のボリュームコントロールを設定します。ソフトウェア出力のWAVE以外の不要なMICやLINEをミュートします。ミュートしておかないと、入力をそのまま出力してハウリングを起こします。 WAVEはWindowsも出力で使用しているため、測定中はメールの着信音など、すべて音の出るソフトを止めておく必要があります。測定プログラム以外のソフトは全て終了させてください。Windows自体も音を止めて、無音の測定機にします。



DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 騒音計との接続

入力レベルの校正

騒音計は測定レンジが複数に分かれていますが、リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)は測定レンジが分かれていません。最大音量時 にピークレベルモニタで-5dBくらいまでに収まるよう、インプットボリュームで適正に調整します。小さな音は、マイクアンプなどで増幅し て、できる限り-5dB~-50dBの間に収まるよう調整します。一番きれいに測定できるのは、-5dB~-30dBの間です。

🔜 Realtime Analyzer [RA]	<u> </u>
ファイル(E) ツール(E) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
 デバイス選択 入力 SB Audiey Audio [DF00] ▼ 出力 SB Audiey Audio [DF00] ▼ 	Ó
シゲナルジェネレータ FFTアナライザ オシロスコーフ。 周波数特性 歪率測定 インパルス応答 ACF測定 録音再生 フリセット 終江	7

FFTアナライザを開いて、マイクの校正を行います。例えば、一般の生活騒音などの測定で、校正を40dBで行うと、入力のピークレベルモニ タは-40dBなので、40dBに40dBを足して80dBAくらいまでの騒音が測定できる校正を行ったことになります。

下図は、一定の音量テスト信号を、マイクと騒音計を同一の場所(音源からのよりが同じ)で測り、騒音計の指示値40dBAをRAに入力してい ます。

FAST、SLOWなどの時定数についてはFASTにして、校正は一定の音量で行っています。

正 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		?)
- 校正データリスト		
マイク情報		<u> </u>
test		解除(<u>R</u>)
		キャンセル
		新規保存(N)
		上書き保存(型)
		削除(<u>D</u>)
両チャネル	● 左右共通 ○ 左右別々	□ テスト信号出力
- 設定情報		
	- :	フィルタ特性
	_ 入力いル 40.7 _{db} 🗚	特性 💌
20	周波数 しべし	
	10 0 周波数	
	100 0 1000 0 レベル	
	10000 0	,



ここでしっかりあわせ、一定音量のテスト信号で測定しても、時々刻々と変化する騒音を測ってみると、騒音計とRA表示が違うことがありま すが、測定をやり直す必要はありません。その理由のひとつは、RAが広い周波数領域を扱えることや、いろいろな時定数が指定できるからで す。それらを工夫すれば、騒音計をシミュレートすることもできます。パソコンによって多少違いがありますが、実際に時定数などを変化さ せてみるなど、調整可能です。

もし、調整した騒音値より20dB大きな音を測定するには、例えば70dBA、80dBAを正確に測定したい場合、60dBAの校正をもうひとつ行って おきます。それで、静かな場所での測定は40dBで校正したデータを選択して測定し、うるさい場所での測定は60dBで校正したデータを選択 して測定を行います。そうすることにより、より正確に測定することができます。必要に応じて、設定は同様に増やすことも可能です。

FFTアナライザの時定数

FFTアナライザで、平滑化の設定を時定数(ms、s)が設定できます。騒音計の規格であるfast(125 ms)/slow(1s)を選択すれば、騒音計がシ ミュレートできます。



たとえば、1/3オクターブバンド分析の機能を装備した騒音計は高価ですが、騒音計のアナログ出力をRAに取り込んで、RAで1/3オクターブ 分析することがが可能です。さらに3次元表示などの分析も行えるため、パソコンが「1/3オクターブ分析+ピークホールド+3次元分析機能付 き騒音計」として代用できることになります。

また、騒音計は時定数を持っていて、SLOWは1秒、FASTは125m秒です。これは、騒音値を測定するときに、その時間を必要とし、その時間 の音圧レベルの平均値を騒音値とすることになります。従って、たとえば50m秒しか続かないパルス音や変動が激しい衝撃音のようなもの、 普通の騒音計がサポートしない低周波、高い周波数の音などは、正しく測定できません。しかし、RAは時定数設定ができるので、通常騒音計 では測定できない音についても測定が可能です。このようにRAによって騒音計の機能を大幅にアップさせることが可能です。

DSSF3 > RA > 操作マニュアル > 騒音計との接続

RAの録音機能を利用する

- 1. ACF測定、環境騒音測定を利用した音源の録音
- 2. サウンドレコーダー(録音再生機能)

DSSF3 > RA > 操作マニュアル

ACF測定、環境騒音測定を利用した音源の録音

DAT等の録音機器が利用できない場合でも、リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)があればパソコンに直接音源を録音することができます。

RAのACF測定に付随する録音機能について説明します。自動録音は、1~30秒まで指定可能で、記録した音源を保存すると、記録日時、 測定時の設定条件、分析結果、音響信号などが共通の測定用データベースに記録されます。

RAでACF測定を行う場合、演算に時間のかかる高分解度な測定では、正確にデータを取り込むことが要求されます。まず、計算量が少ない設定で、全てのデータを取り込み、精密な測定は後で処理することが可能です。録音された音源は、[再生]ボタンをクリックして聴くことができ、さらにオシロスコープやFFTアナライザで再分析することも可能です。



取り込んだデータを保存する際、[Waveファイル]ボタンを押して、保存先やファイル名を指定し、WAVEファイル形式で出力することも 可能です。保存したWaveファイルは、Windows Media Playerなどで再生したり、編集ソフトに読み込ませて波形の編集や加工を行うこ とができます。

WAVEファイルを直接扱える機能を応用すると、過去のデータも測定時の状況そのままに測定分析が可能です。音響信号の劣化がなく、 リアルタイムに測定するのと同じ測定結果が得られることは、様々な応用を可能にします。

DSSF3 > RA > 操作マニュアル > RAの機能を利用する

サウンドレコーダー(録音再生機能)

リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)の再生機能を使うと、約10分までの録音が可能です。再生と同時にFFTアナライザによるパワースペクトル、オクターブバンド分析などが繰り返し可能になります。

操作方法

1. RAのメインウインドウで[録音再生]ボタンをクリックし、[録音・再生]ウィンドウを開きます。

🔜 Realtime Analyzer [RA]	2 ×
ファイル(E) ツール(E) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
デバイス選択 入力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 出力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 音量 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ö
シクナルジェネレータ FFTアナライザ オシロスコーフ。 周波数特性 歪率測定 インハルス応答 ACF測定 録音再生 アリセット 終	7

 新しく音源を録音する場合、[記録]をチェックしてください。再生は、録音した音源または読み込んだWAVEファイルをFFアナライザ等の測 定機能で測定することを目的としています。



3. FFTアナライザ(又はオシロスコープ)を開き、[開始]ボタンをクリックすると、FFTアナライザ(オシロスコープ)による測定が開始され、同時に録音が開始されます。ここでシグナルジェネレータを開始すると、シグナルジェネレータによって再生された信号がレコーダーで録音されます。録音の終了は、レコーダーではなく[開始]ボタンを押したウインドウの[停止]ボタンをクリックしてください。





- 4. 録音した音源を再生する時は、レコーダーの動作モードの[再生]をチェックし、FFTアナライザ(オシロスコープ)の[開始]ボタンをクリックし てください。録音された音源が再生され、FFTアナライザによる測定が開始されます。
- 5. 波形上でマウスを右クリック後ドラッグすると、切り取り範囲を選択できます。選択された範囲は青く表示されます。ここで[切り取り]ボタンをクリックすると、選択範囲のみが残り、その他の範囲は削除されます。



6. 録音された音源を保存する場合は、[保存]ボタンをクリックし、名前をつけて任意の場所に保存してください。

7. [読込]ボタンをクリックすると、あらかじめ保存してあるWAVEファイルを読み込むことができます。この状態でFFTアナライザ(オシロスコ ープ)の[開始]ボタンをクリックすると、読み込まれたWAVEファイルの分析が開始されます。また、WAVEファイルのサンプリング周波数に 合わせて測定条件が設定されます。

インパルス応答測定

- 1. はじめに
- 2. インパルス応答測定の概要
- 3. 測定ガイド
 - 1. 機器の接続
 - 2. 入力デバイスの設定、ボリュームコントロール
 - 3. 測定条件の設定
 - 4. 調整機能の説明
 - 5. 動作テスト例
 - 6. 測定データの読み込み、データベースのインポート
 - 7. 測定データの保存
 - 8. 測定データの削除
 - 9. 測定データのバックアップ
- 4. 高度な使用法のノウハウ
 - 1. 測定支援機能
 - 2. マイク校正、逆フィルタ補正
- 5. 測定事例

DSSF3 > RA

はじめに

インパルス応答

リアルタイムアナライザ(RA)のインパルス応答測定機能は、信号を出力してから、マイクで測定するまでの音響分野の設計、研究、開 発に広く利用されているインパルス応答の測定をパソコンで実現するものです。測定されたデータは、音響特性に関する様々な分析やシ ミュレーションの基礎データとして利用可能で、無限の応用範囲があります。

インパルス応答とは、音源から耳に届くまでの音の挙動を表す関数で、室内の音響特性についての重要な情報を含んでいます。室内にお いて音源から音が放出されると、まず直接音が受聴点に到達し、続いて周りの壁や天井からの反射音が遅れて到達します。さらに引き続 いて、周壁で相互反射を繰り返した音波が残響となって到達します。例えばコンサートホールのステージ上に置かれた音源からインパル ス(平坦な周波数特性を持った非常に短い音)を出した時、客席で観測される時系列信号がインパルス応答です。

インパルス応答測定は、コンサートホール、録音スタジオ、リスニングルーム等、各種音場の音響特性を調べる際に広く利用されていま す。インパルス応答が得られると、それをフーリエ変換して音源と受聴点の間の伝達関数(周波数応答関数)が得られます。これらの関 数から残響時間や壁面の吸音率などの様々な値が求められます。また、インパルス応答が得られれば、そこから任意の音源(例えばコン サートで演奏される音楽)が客席でどのように聞こえるかがわかるため、模型実験などを通して設計段階でのシミュレーションが可能で す。一つの演奏に対して様々なホールの残響効果を付加することも可能で、音のバーチャルリアリティとしての応用も期待されていま す。

DSSF3 > RA > インパルス応答測定

インパルス応答測定の概要

リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)に付属するインパルス応答測定機能は、一方でパソコンから信号をスピーカーを経由して出 力し、もう一方でそのスピーカー信号をマイクで測定し、その出力信号と入力信号から計算して、その信号成分に与えれた影響を関数と して算出します。

MLS法、TSP法による自動測定

RAでは、現在主流であるM系列法(Maximum Length Sequence: MLS)もしくはTSP法(Time Stretched Pulse)を用いた自動測 定が一台のパソコンで可能です。どちらの方法を使うかはチェックボックスで簡単に選択でき、測定時間を指定するだけで、初 めての方でも簡単に測定することができます。

測定支援機能

RAには、インパルス応答を正しく測定するための支援機能が備わっています。自動レベル設定を使用すると、測定結果のS/N比 を向上させるために信号の出力レベルが自動的に調整されます。自動再試行を使用すると、同じ測定が2回繰り返されます。それ らを比較することによって測定の正確性をチェックし、何らかの問題が発生した場合は、正確な結果が得られるまで自動的に測 定を繰り返します。また、測定システム自身の影響を補正する逆フィルタ作成機能が利用できます。

96kHzサンプリング対応

最新のサウンドカードを利用すれば、96kHz以上のサウンドカードの性能次第のサンプリングが可能です。これにより、従来よりも高精度の測定が可能になります。これはお使いのパソコンによりますが、THD(Total Harmonics Distortion)アナライザなどで、実用可能かどうか、歪み率でチェックすることが可能です。

32bit WAVEファイルに対応

他のシステムで測定された任意の長さのWAVEファイルを読み込んで、音響分析システム(SA)で解析可能です。解像度は32bit まで対応しています。

詳しい説明

信号は、プログラムで作られ、デジタル・アナログ変換して、その後、アナログアンプで、増幅され、さらにミキサー、パソコンの出力 ボリュームを経て、ラインアウト、もしくはヘッドフォーン端子から、接続ケーブルで、ステレオアンプ、それからスピーカーに伝わり ます。そして空中や、壁に反射して、あるいは2回以上反射して、マイクに入力されます。それが音響信号が伝わる経路です。その経路 全体の影響が算出されます。この場合、影響としてはやはりスピーカーから出力された後の、部屋の影響が一番大きいですが、厳密には 音響信号の経路すべての影響を受けます。

DSSF3 > RA > インパルス応答測定

測定ガイド

- 1. 機器の接続
- 2. 入力デバイスの設定、ボリュームコントロール
- 3. 測定条件の設定
- 4. 調整機能の説明
- 5. 動作テスト例
- 6. 測定データの読み込み、データベースのインポート
- 7. 測定データの保存
- 8. 測定データの削除
- 9. 測定データのバックアップ

DSSF3 > RA > インパルス応答測定
機器の接続

接続例

以下に示す接続図のように、サウンドカードのInputとOutputにマイクとスピーカをそれぞれ接続してください。2本のマイクを使用する と両耳インパルス応答が測定できますが、1本でも測定可能です。その場合、接続されたチャンネルのインパルス応答のみ測定されま す。測定信号は左チャンネルに出力されますので、スピーカは左チャンネルに接続してください。



入力デバイスの設定、ボリュームコントロール

RAのメインウインドウで入力装置と入力デバイス(サウンドカード)を選択してください。

📰 Realtime Analyzer [RA]	<u>?</u> ×
ファイル(E) ツール(II) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
デバイス選択 入力 [SB Audiey Audio [DF00]] 入力 [SB Audiey Audio [DF00]] ビークレベルモニター 出力 [SB Audiey Audio [DF00]]	Ö
シウナルジェネレータ FFTアナライザ オシロスコーフ。 周波数特性 歪率測定 インパルス応答 ACF測定 録音再生 フリセット 新	終了

入力、出力の時間的同期がうまく取れない場合は、インパルス応答で得られる直接音の到着時間が安定しません。万一うまく測定できない場 合は、入出力のドライバーが最新バージョンかどうか確認し できるだけ最新のものをご使用ください。

また、以下のような調整もううまく同期が取れない場合は有効です。

サウンドとマルチメディアのプロパティを開いてください(Windowsのスタートメニューから、設定 > コントロールパネル > サウンドとオー ディオデバイスのプロパティ)

サウンドとオー	ディオ デバイフ	のプロパティ				? ×
	音量	. 1		サウンド	:	
オー	ディオ	音声		N	ードウェア	į.
⊢音の再生						_
() .	既定のデバイ	7, (<u>D</u>):				
	SB Audigy	Audio (DF00)			-	
		音	量(⊻)		资定(N))	
- 錄音						
	既定のデバイ	λ(<u>E</u>):				
<u>~</u> ?	SB Audigy	Audio (DF00)			-	
		音	量(<u>O</u>)	詳細	設定(<u>C</u>)	
- MIDI 音導	影の再生 ――					
1	既定のデバイ	ス(<u>F</u>):				
<u></u>	SB Audigy S	Synth A [DF0	D]		•	
		音	量(<u>M</u>)	バージョ	ン情報(8)	
□ 既定の	デバイスのみ使	用する(U)				
		ОК		ンセル	適用(A)

再生、録音デバイス共、詳細ボタンをクリックして「パフォーマンス」を開いてください。ここで、信号を遅延させる可能性のあるアクセラ レータを「なし」に、サンプルレートの変換の質を「最高」にしてください。

オーディオの詳細プロパティ	<u>? </u> ×
スピーカー パフォーマンス	
これらの設定を使ってオーディオ再生の調整を行います。オーディオ関連の問題 トラブルシューティングにも利用できます。	Ø
ハードウェア アクセラレータ(日): なし エミュレーションのみ: ほかのアクセラレータ レベルすべてに問題があるときはこの設定を 使用してください	
サンブル レート変換の質(S): 標準 最高 サンブル レート コンバータ (最高): サンブル レート変換の質は最高になります。	
既定値に戻す(R)	
OK キャンセル 適用(<u>/</u>	Ŋ

Windowsのボリュームコントロール の設定 (重要)

Windowsのボリュームコントロール(再生)を開いて、WAVE以外の項目をミュートして下さい。そうしないとマイクやラインからの入力が そのまま出力されてハウリングを起こす恐れがあります。また、トーン調整がある場合は、チェックは外してください。余分な音響効果があ ると正しく測定できません。再生音量は、歪まない範囲でできるだけ大きくしてください。スピーカー出力はやや抑え気味にします。歪を避 けるためです。

ネッシイ コントロール オブション(P) ヘルプ(H)				
ס°טר בטאם∽ש	Wave/MP3	MIDI シンセ	CD	7 7272
音量:	音量:	音量:	音量:	音量:
□ 全ミュート(<u>M</u>)	<u>□ \$1-F(M)</u>	וע ≷ב−⊦(<u>M</u>)	(<u>M</u>)⊦⊥ב≶ 🔽	עלייב איש (<u>M</u>)
SB Audigy Audio [DF00]				

Windowsのボリュームコントロール(録音)側の設定も重要です。マイクをつなぐ入力デバイス(通常はマイクかラインイン)を選択します。

測定条件の設定

基本的に測定時間、同期加算は初期設定のままでも自動で測定できます。DSSF3を使用したインパルス応答測定は、一般的なパソコン、サウンドカード、マイクアンプやマイクを接続ば、きれいなインパルス応答が簡単に得られます。また何度でも、測定しなおすことが可能です。シンプルな測定から始めることをお勧めします。

一般に測定時間は、インパルス応答を正確に測定するために、予想される残響時間の2倍くらいまでの測定時間が適当です。

同期加算について

暗騒音は規則性がない音ですから何度加算しても雑音レベルは上がりませんが、応答データは加算するたびにレベルが上がり、結果的に 信号と雑音との比率(S/N比)が良くなっていきます。同期加算を2回すると、S/N比が3dB、4回では6dB向上します。ただし、加算回数 を多くするほど測定時間が長くなるといわれていますが、TSP(Time Stretched Pulse)による測定などでは、必要かどうかは不明です。

インパルス応答測定を業務として行う場合

業務用として高度にチューニングされたシステムをお持ちの場合、そのシステムを専用機として使用してください。リアルタイムアナラ イザ(RA)のインパルス応答測定は、パソコン、OS(Windows)、サウンドドライバ、マイクアンプ、マイク、スピーカ、コントロー ルアンプ、パワーアンプなどを組み合わせて使用しなければならないため、測定当日にWindowsやサウンドドライバの設定をしようと しても、ハードの不具合や、ミスマッチなどの基本的な問題は、設定で直すことはできません。専用機を完全な形で用意可能な場合、調 整をすべて済ませて、その信頼できる組み合わせで、動作確認後、測定を始めてください。

調整機能の説明

確認の意味でテスト測定を行い、入出力レベルや測定時間の調整を行うことができます。これらの測定は、シグナルジェネレータで試験 信号を出し、FFTアナライザやオシロスコープで代替することも可能ですが、これら一連の調整は、パソコンのサウンドシステムの一連 のテストになります。

インパルス応答測定ウィンドウの右上にある[調整]ボタンをクリックすると、インパルス応答測定調整ウィンドウが開きます。3種類の調 整項目の[Start]ボタンをクリックして問題がない場合、下記の画像のようにOKと表示されます。

入出力レベル調整 マイク位置調整 Start 結果 20 -15 -10 -5 -5 -6 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -15 -2 -10 -5 -10 -5 -10 -5 -15 -20 dB Left cm Right 0	インバルス応答測定調整		<u>?</u> ×
Start Start 結果 OK Start 結果 OK -15 -15 -15 -10 -5 -20 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -1 -21	┌入出力レベル調整	- マイク位置調整	測定時間調整
20 -15 -15 -10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -10 -5 -5 -10 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15	Start 結果 OK	Start 結果 OK	Start 結果 OK
-20 dB Left cm Right	-20 -15 -10 -5 -0(最適) 5 10 10 15	-6 -5 -4 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6	測定時間 0.021 sec S/N比 45.0 dB
編差 1.1 dB 正離差 0.0 cm 閉じる(C)		Left _{cm} Right 距離差 0.0 _{cm}	

入出力レベル調整

入出力の「レベル調整」のチェックができます。ここでNGがでる場合、インパルス応答測定以前の問題があります。

- 1. マイクアンプ等の入力の増幅が不足している(または大きすぎる)、マイクの出力が不足。
- 2. サウンドボード、スピーカーの出力が不足している(または大きすぎる)。

まず各機材のボリュームを調節して、再度チェックを行ってください。自動レベル設定をチェックしている場合、最大音量の70%の再生 音量で測定信号を出力しますが、それでもNGがでる場合は、歪みを疑ってボリュームコントロールで再生音量を下げてください。イン パルス応答が正常に終了しないときは、マイク入力の不足か信号の歪です。

マイク位置調整

ダミーヘッド等を使用してステレオ測定を行う場合は、2本のマイクを正しく音源に向けることが重要です。マイク位置調整では、左右の入力レベルが同じになるようにマイクの位置と方向を調整します。

測定時間調整

測定時間は自動でセットされますが、この機能を利用すればマニュアルで最適時間を調べることができます。

必要な測定時間がわからないときに、測定時間調整を行なって調べることができます。実際の測定時には、できればマニュアルでこれよ り長い時間を設定するようにしてください。

動作テスト例

開始ボタンをクリックすると測定信号が出力され、インパルス応答が測定されます。下の例は入力装置をWAVE(ドライバの種類によっ て名称はMIXERなどと異なる場合があります)として測定したインパルス応答です。この場合はパソコン内部で作られた信号を外部の 機材を通さずにそのまま入力しているので、インパルス応答は短いパルスを1本だけ含み残りはほぼ一直線になるはずです。そうならな い場合は入力デバイスやボリュームコントロールの設定が間違っている可能性がありますので、前の項目に戻ってもう一度設定を見直し てください。



[再生]ボタンをクリックすると、測定されたインパルス応答を聞くことができます。実際に聞いてみることによって、波形を見るだけで はわからない測定の問題点が明らかになる場合もあります。

測定データの読み込み、データベースのインポート

インパルス応答ウィンドウの[読込]ボタンをクリックすると、データベースに保存してある測定済みのインパルス応答データを読み込む ことができます。保存してあるフォルダとそのフォルダ内の データが「測定データ読み込み」ダイアログに表示されますので、読み込む データを選んで[読み込み]ボタンをクリックしてください。

リアルタイムアナライザ(RA)をインストールした状態では、「サンプルデータ」のみデータベースに記録されています。

測定テータ読み込み	<u>?</u> ×
_ト フォルダーー	
サンプルデータ	読み込み(し)
	削除(<u>D</u>)
	フォルダ管理(E)
	Waveファイル(<u>W</u>)
タイトル サンプルデータ	インボートΦ
名前 Sample	キャンセル
場所 Yoshimasa	
日付 1999/03/18	
Sample1	
Sample2 Sample3	
Sample4	
Sample6	
Sample?	
タイトル Sample1	
時間 1998/11/05 14:04:20	

DSSF3は、8、16、32bitに対応しています。WAVEファイルに記録されたサンプリングレートがそのまま使用されます。

[インポート]ボタンをクリックすると、測定データベースのインポート(読み込み)ができます。 測定データを保存してあるフォルダを 選ぶと「FOLDER.DBF」というファイルが表示されます。このファイルを選んで[開く]ボタンをクリックしてください。この操作によっ て、過去の測定データを現在使用しているデータベースに追加することができ、測定データの比較が容易に行えます。「FOLDER.DBF」 ファイルに関しては、測定データのバックアップを参考にしてください。

測定データのバックアップ

リアルタイムアナライザ(RA)の設定データは、オンラインアップデートでは上書きされることはありません。しかし、なんらかの事情 でプログラムを再インストールする場合は、設定データを退避させておく必要があります。設定データは、以下のフォルダにあります。 このDATAフォルダを、一旦別な場所に移動し、再インストール後、元の場所に戻すか、後で説明するように、「設定ユーティリティ」 を使って、DATAフォルダの場所を指定することもできます。

C:¥Program Files¥DSSF5E¥DATA

🗁 C:¥Program Files¥DSSF5E	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(<u>A</u>) ツ [、]	» 🥂
😋 戻る 🔹 🕤 🔹 🤣 🔎 検索 🌔 フォルダ 🛛 💱 🔅	2 ×
アドレス(D) 🗀 C:¥Program Files¥DSSF5E 🛛 💌	▶ 移動
DATA	
// DSS.exe	
S LicenseE.dll	
📷 NMS.dat	
NMS.exe	
📳 ReadMe.txt	
📾 RTA.dat	
🔜 RTA.exe	
📾 RTA.exe.org	
📴 RTA.INI	
SAS.exe	
🛐 Ym Update.ini	
12 個のオブジェクト 🛛 3.48 MB 🛛 😏 マイ コンピュータ	1

設定ユーティリティによるDATAフォルダの指定

スタートメニューから、「設定ユーティリティ」を起動します。[参照]ボタンをクリックして、上記フォルダ内の「FOLDER.DBF」ファ イル、または移動した先のDATAフォルダ内の「FOLDER.DBF」ファイルを指定します。これで、次回起動時から、この設定データが読み 込まれ、設定を変更した場合は、このフォルダ内の設定データが買い換えられます。

✓設定ユーティリティ for DSSF3	×
データフォルダ	
データフォルダ C:¥Program Files¥DSSF5J¥data	●照(图)



測定データの保存

測定したインパルス応答を保存する場合は[保存]ボタンをクリックしてください。「測定データ保存」ダイアログが開きます。タイトル とコメントを入力し、保存するフォルダを選んで[保存]ボタンをクリックしてください。保存したインパルス応答を利用して、SA(サウ ンドアナライザ)で音響パラメータの解析が可能です。

測定テータ保存		? ×
フォルダ サンフルデータ	データ	保存(<u>S</u>) フォルダ管理(E) キャンセル
測定条件 サンプリング 48000 測定時間 0.021 同期加算回数 1 チャネル Stereo ビット数 16	記録 タイトル コメント 測定日時 2007/04/26 21:49:39	

新しいフォルダを作成する場合は[フォルダ管理ボタン]をクリックしてください。「フォルダ管理」ダイアログが開き、新規フォルダの 作成、変更、削除ができます。

フォルダ管理		? ×
サンフルテ		新規登錄(<u>N</u>) 変更(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
タイトル	サンプルデータ	
名前	Sample	
場所	Yoshimasa	
コメント 日付	1999/03/18	
スケール	ji (1/n)	

WAVEファイル出力を利用すると、測定したインパルス応答をWAV形式で保存できます。波形編集ソフトに読み込んで波形の加工や編集ができます。また、MATLAB等の計算ソフトで解析することも可能です。

測定データの削除

測定したインパルス応答データを削除する場合は[読込]ボタンをクリックしてください。「測定データ読込み」ダイアログが開きます。 削除するデータのフォルダとデータを選択して、[削除]ボタンをクリックします。

測定データ読み込み	? ×
_「 フォルダーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	読み込み(1)
test サンプルデータ	2000 C
	_フォルダ管理(E)
	Waveファイル(<u>W</u>)
タイトル test	インボートの
名前	<u></u> キャンセル
場所	
Realtime Analyzer	×
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	ですか?
test	
なる人間。 Heart	
時間 2007/05/07 17:31:11	

フォルダを削除する場合は[フォルダ管理ボタン]をクリックしてください。「フォルダ管理」ダイアログが開きます。削除するフォルダ を選択して[削除]ボタンをクリックします。

フォルダ管語		? ×
サンブル test	データ	新規登錄(N)
		変更(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
Realtime	Analyzer	x
?	指定されたフォルダを削除します。ここに含まれるデータも全て削り	余されますがよろしいですか?



高度な使用法のノウハウ

- 1. 測定支援機能
- 2. マイク校正、逆フィルタ補正

DSSF3 > RA > インパルス応答測定

測定支援機能

自動レベル設定(通常オフ)

インパルス測定機能の「自動レベル設定」をオンにして測定を開始すると、まず調整用の短い信号を出力して入出力レベルを調整しま す。続いて測定信号が出力され、インパルス応答が求められます。

自動再試行(通常オフ)

正しい測定ができたかどうかチェックするために測定を2度繰り返します。テスト測定データと本番測定データの相互相関をとり、ピークの位置のずれ(時間遅れ)をチェックします。ピークのずれが大きい(=反射音の時間的なずれが大きい)場合は、再度ピークのずれがなくなるまで自動で測定を繰り返します。

これら自動機能と同期加算を使用すれば、短時間で精度の高い測定が可能です。

自動レベル設定と自動再試行は、チェックボックスでそれぞれの機能を解除できます。 自動レベル設定をオフにした場合は、マニュアル で音量(出力レベル)を調整できます。Windowsのボリュームコントロールを開いて調節してください。 最大音量の約70%を目安にして下 さい (注:高周波数を最大レベルで出力するとスピーカー機器を破壊するおそれがあります)。

DSSF3 > RA > インパルス応答測定 > 高度な使用法のノウハウ

マイク校正、逆フィルタ補正

インパルス応答を正確に測定するための機能として、リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)には自動レベル調整、自動再試行、同 期加算の機能が備わっています。しかし、これらの機能だけでは十分な結果を得るのは難しいです。特に使用するマイクやスピーカの性 能が問題になります。特性の優れた測定用マイクやスピーカ、サウンドボードを使用することが、正しい測定結果につながります。 しかし、一般的なマイクやスピーカであっても、補正することである程度の測定精度を上げることができます。RAには補正のための機能 としてマイク校正機能と逆フィルタ補正機能が備わっています。

マイク校正方法

使用するマイクの感度校正と周波数特性の補正が可能です。校正ウインドウは、FFTアナライザから開くことができます。詳しい使用方 法は、操作マニュアルの中のマイク情報の登録、リファレンスマニュアルの中のFFTアナライザ(マイク校正ウィンドウ)をご覧くださ い。

逆フィルタ補正

試験用スピーカー、マイク、アンプ等の機器を含めた測定システム全体の応答関数を逆関数としてセットして補正することが可能です。 測定システム自身のインパルス応答を取り除くことにより、 音場そのもののインパルス応答を測定することができます。以下に逆フィル タの設定方法を説明します。設定画面の詳しい説明は、リファレンスマニュアルの中のインパルス応答/逆フィルタ補正の項目をご覧下 さい。



1. 逆フイルタを作成ためには、まずスピーカーの直前にマイクをおいてインパルス応答の測定を行ってください。 測定が終わった ら、逆フイルタ補正の[保存]ボタンをクリックしてください。

この画面では、測定されたインパルス応答からマイクやスピーカーによるものを切り出します。取得したインパルス応答から直接音の部分だけを指定してください。また、補正の上限を最大補正レベルに入力してください(ここでは30dB)。この値には制限はありません。大きな値をセットしておけば、無制限に補正します。ただし、あまり急激なピークやディップは補正できません。



3. 設定が終わったら、タイトルとコメントを入力して[保存]ボタンをクリックしてください。保存した逆フイルタは、サウンドカード、出力アンプ、マイク用入力アンプ、マイクなどの測定システム全体の応答関数を補正するものです。



コメント TEST	▼ 位相補正	終了位置 4.96 ms

 4. 保存した逆フイルタをインパルス応答測定時にあらかじめセットしておけば、システムの応答関数を差し引いた残りのインパル ス応答(純粋な音響空間の特性)が測定できます。



5. 逆フイルタ補正の設定で、保存したデータを指定して再度測定してみます。最初のインパルス応答に比べて余分な応答(波形) が少なくなっていることがわかります。



DSSF3 > RA > インパルス応答測定 > 高度な使用法のノウハウ

マイク校正画面



(マイク校正機能)

測定に使用するマイクロホンやアンプの感度と周波数特性を登録しておき、パワースペクトルやオクターブバンドの音圧レベルを校正された音圧レベル(騒音レベル)で表示するための機能です。マイク校正機能を使わない場合は、サウンドデバイスのA/Dコンバータの最 大振幅を0dBとした相対値で表示します。

この機能は、マイク校正と名前がついていますが、なにもマイクのみの校正に限らずに、たとえば、マイクとマイクアンプの組で登録しても、あるいは、測定対称単位に作成しておくこともできます。つまり入力信号の校正機能なのです。入力信号に対する補正として使用できるので、あらかじめ入力側の周波数特性がわかっているならば、補正すれば測定対象の騒音レベルや、周波数特性などを、より正確に測定システムに表示させることができます。このマイクの校正機能はFFTアナライザーや、オクターブ分析などで周波数特性をより、現実に近づけて表示させるためには必要です。

騒音計をマイクとして使用する

騒音計のAC出力をマイクおよび、マイクアンプとして使用できます。この場合、AC出力にはマイク入力が、一切のフイルターが無し で、そのまま出力されてきます。これは、測定用コンデンサーマイクとマイクアンプを購入して接続したのと同じです。普通騒音計に接 続した場合、騒音値は、どちらで読み取ってもかまいませんが、DSSF3側では、1/3オクターブ分析表示や、パワースペクトラム表示、 3次元、自己相関表示、オシロスコープなどを同時使用して、騒音源の周波数や、強さなどのの必要な情報を分析できます。

FFTアナライザにある校正ボタンをクリックすると、下の校正画面が開きます。インストールされた状態では校正データは登録されていません。[編集]ボタンをクリックしてください。すでに校正データを登録してある場合は校正データリストに表示されますので、使用するマイクを選んで[OK]ボタンをクリックしてください。[解除]ボタンをクリックすると、校正データの使用を停止します。

校正	<u>? ×</u>
校正データリスト	ок
マイク情報 マイクアンプ情報 コメント 一	 解除(<u>R</u>)



上の画面で編集ボタンをクリックすると、校正画面が拡大し、下のような編集画面が現れます。この画面上でマイクの感度調整、周波数 特性カーブの編集を行います。 詳しい方法は、マイク校正、マイク情報の登録方法をご覧下さい。

Ε		?
校正データリスト マイク情報 マイクアンプ情報		OK 解除(<u>R</u>)
		キャンセル 新規保存(N) 上書き保存(W) 削除(D)
両チャネル 設定情報 マイク情報 マイクアンプ情報 コメント	 ● 左右共通 ● 左右則々 ■	 テスト信号出力 レタ特性 ▼
マイク周波数特性 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	周波数 レベル 10 0 100 0 1000 0 10000 0	0 Hz 0 dB 設定 削除

マイク校正機能補足説明

マイク感度の校正や周波数特性の補正機能を使用して、マイクなどの機材単位に、あるいは同じマイクを使用しても、マイクアンプのあ る無しなど、運用の仕方にあわせて登録しています。もちろん、FFT分析画面では、自由にワンタッチでこの登録データを補正に使用し たり、右の上から3つ目のボタンを使用してキャンセルできます。

感度の補正は、測定システムのダイナミックレンジと、SNのいい音圧レベルを得るために入力ボリュームを出来るだけ開く必要があ り、測定対象の音の大きさに近い音で、校正しておきます。もともと騒音計にしてもダイナミックレンジが狭いため、あまり変化の激し い音の測定には向きません。どうしても必要な場合は測定対象の音の大きさに合わせて、あらかじめ低、中、高など作っておくことで対 処します。

精密さが必要な場合にはできるだけ、マイクや、マイクアンプ等を品質のいいのを使用して、補正をせずに使います。音響の分析には、 周波数以外にも、時間応答や、位相特性などが重要で、高時間解像度な分析や、ランニングACF特性などではA特性(人間の耳の特性) などでもよく、できるだけ生の音に近い音を捕らえることが出来るマイクやアンプの動特性が重要です。(周波数特性だけではありません)

もちろん、それらが自由に選択できる点と、調整が自由な点で、これらの意味がすべて理解できる知識と、測定の技術が上がれば、あが るほど、求める精度が高ければ、高いほど、あくまで上級者に対してですが、この機能は非常に有効です。 この例は、SONYのECM - 999を正確にマイク校正を行っている例です。そのわけは、スピーカーの周波数特性を測定しようとしている からです。そのため、マイクにメーカーで測定した周波数特性表がついた、高級なマイク(数万円)を使用しています。このマイクは生 録用では最高級で、低音から高音まで、音の描写が際立っています。もちろん低域から、高域まで広いダイナミックレンジも持っていま す。また特性表がついているので、これを使用して1/3オクターブ分析すれば、理論的にはほぼ正確な測定ができます。もちろん、この 校正を行わなくて測定した場合、このマイクのカーブが加わった、周波数特性表になるだけです。100Hz以下の低域と、6Khz以上に、 山や谷があります。

周波数校正の周波数カーブは、たとえばマイクに特性表が付属していれば、あるいは公表されていれば、その周波数カーブが見た目が同じになるように、登録しておきます。マイク校正をされる場合は、音響測定入門などにも事例がありますので、参考にして下さい

校正		? ×
┌─校正データリスト		or
マイク情報 マイクアンプ情報		
SONY ecm-999-2		解除(<u>R</u>)
		キャンセル
		新規保存(N)
		<u> </u>
		H JPACE/
両チャネル	● 左右共通 ()左右列々	□ 7XM言专出力
マイク性報 SONY.com-000-2		フィルタ特性
	- איאר <i>א</i> 53.8 _{ab} F	lat 💌
	国海教 しべし 🔺	
	10 -10	
	40 -3 100 0 レベル	0 dB
	150 0	-1-1
-20 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 国法数[Hz]	2000 0 6000 2 1	
	110000 0	

DSSF3 > RA > リファレンス > FFTアナライザ

リファレンスマニュアル

- 1. メインウィンドウ
 - 1. メニューバーの説明
 - 2. フォントサイズ、ウィンドウサイズの変更方法
 - 3. 入力装置(デバイス選択)、ピークレベルモニタの説明
 - 4. ボタンの説明
- 2. シグナルジェネレータ
 - 1. トーン
 - 2. ノイズ
 - 3. スイープ
 - 4. パルス
 - 5. 合成
 - 6. 音階
 - 7. 任意波形編集
- 3. FFTアナライザ
 - 1. 『FFTアナライザ』共通画面の説明
 - 2. 測定ウインドウの説明
 - 3. マイク校正画面
 - 4. データ記録画面
- 4. オシロスコープ
 - 1. オシロスコープ機能の説明
- 5. 周波数特性
 - 1. 共通設定項目
 - 2. 周波数スイープ
 - 3. スポット周波数
 - 4. ピンクノイズ
- 6. 歪率測定
 - 1. 共通設定項目
 - 2. マニュアル測定
 - 3. 周波数スイープ
 - 4. レベルスイープ
- 7. インパルス応答
 - 1. インパルス応答測定画面の説明
 - 2. インパルス応答/[保存]機能
 - 3. インパルス応答/[読込]機能
 - 4. インパルス応答/測定調整機能
 - 5. インパルス応答/逆フィルタ補正
- 8. ACF/CCF測定
 - 1. ACF測定画面の説明
 - 2. ACF測定/[保存]機能
 - 3. ACF測定/[読込]機能
- 9. 録音再生

10. プリセット

11. キーボードショートカットの使い方

12. 補足

- 1. 入力装置の選択、入力ボリューム、ピークレベルモニタ
- 2. FFTアナライザの窓関数
- 3. ボリュームコントロールについて
- 4. テスト信号CDの紹介
- 5. 時間分解能、周波数分解能について
- 6. 相関関数について

DSSF3 > RA

メインウィンドウ

- 1. メニューバーの説明
- 2. フォントサイズ、ウィンドウサイズの変更方法
- 3. 入力装置(デバイス選択)、ピークレベルモニタの説明
- 4. ボタンの説明

音響分析 パソコンの標準サウンド機能を使用して、各種音響データをリアルタイムに分析表示します。

音響信号や電気信号を測定します。リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)はWindowsに対応した、Windowsアプリケーションですか ら、Windowsのほかのソフトと同時動作します。また測定結果を他のソフトを使用して、ワープロ編集、プレゼンテーション、画像編集、グ ラフ表示、印刷、統計など自由です。どんなパソコンでもOSがWindowsであれば、RAをダウンロード、インストールするだけで、すぐ実 行、測定できます。

🔜 Realtime Analyzer [RA]	<u>? ×</u>
ファイル(E) ツール(E) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
デバイス選択 入力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 出力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 音量	ビークレベルモニター 入力 出力 [dB] -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
	率測定 インハルス応答 ACF測定 録音再生 フリセット 終了

DSSF3 > RA > リファレンス

メニューバーの説明

Realtime Analyzer [RA]	×
ファイル④ ツール① ウィンドウω ヘルプ田	
デバイス選択 入力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 出力 SB Audigy Audio [DF00] ▼ 音量 (dB] -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10	0
シケナルジェネレータ FFTアナライザ オシロスコーフ。 周波数特性 歪率測定 インパルス応答 ACF測定 録音再生 フリセット 終了	<u> </u>

メニュー	項目	説明
ファイル (<u>F</u>)	アプリケーションの終了(<u>X</u>)	RAを終了します。
ツール (<u>T</u>)	設定 (<u>S</u>)	各測定画面のフォントサイズ、ウインドウサイズを設定します。 設定方法
<u> ウインドウ (W</u>)	シグナルジェネレータ (<u>S)</u>	シグナルジェネレータウィンドウを開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	FFTアナライザ (<u>F</u>)	FFTアナライザウィンドウを開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	オシロスコープ(<u>O</u>)	オシロスコープウィンドウを開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	周波数特性(<u>E</u>)	周波数特性測定ウィンドウを開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	歪率測定(<u>D</u>)	歪率測定ウィンドウを開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	インパルス応答(<u>l</u>)	インパルス応答測定ウィンドウを開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	ACF測定(<u>A</u>)	ACF測定ウィンドウを開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	プリセット (<u>P</u>)	プリセット設定ウィンドウを開きます。
	録音再生 (<u>R</u>)	録音再生ウィンドウ(レコーダー)を開きます。すでに開いている場合は閉じます。
	現在時刻(<u>T</u>)	現在時刻表示を開きます。すでに開いている場合は閉じます。 ハードコピー(画像を印刷、記録) するときに、画面上の好きな位置において行うと年月日 時分秒が記録できます。
ヘルプ (<u>H</u>)	バージョン情報 (⊻)	バージョン情報を表示します。
	お読みください(<u>R</u>)	READMEファイルを開きます。
	ライセンス登録 (<u>L</u>)	ユーザー登録画面を開きます。
	YmecStoreで購入 (<u>Y</u>)	ライセンス購入ページを開きます。(インターネットに接続している場合のみ可能です)
	オンラインマニュアル(<u>A</u>)	オンラインマニュアルを開きます。(インターネットに接続している場合のみ可能です)
	技術サポート(<u>S</u>)	技術サポートページを開きます。(インターネットに接続している場合のみ可能です)
	ドキュメントQ&A (<u>Q</u>)	Q&Aのページを開きます。(インターネットに接続している場合のみ可能です)
	オンラインアップデート(<u>U</u>))	オンラインアップデートを実行します。(インターネットに接続している場合のみ可能で す)

項目名の後のアルファベット (_) はキーボードショートカットを表します。

フォントサイズ、ウインドウサイズの変更方法

測定ウインドウのフォントサイズを変更するには、メニューバーから「ツール>設定」を選択し、下の設定ダイアログで設定します。

測定ウインドウの大きさも、各操作画面単位のフォントのサイズで指定できます。Windowsアプリケーションである、DSSF3はフォ ントの大きさと画像の表示サイズが同時に制御されています。画像では9ですが、値を大きくすると、操作画面を拡大できます。一度設 定すると、変更するまで、毎回その大きさで表示されます。元の規定サイズに戻すには、[規定値]ボタンをクリックしてください。

定					? ×
フォントサイズ					
シグナルジェネレータ	8	•	既定何	直(<u>D</u>)	
FFTアナライザ	8	•			
オシロスコープ	8	•			
周波数特性	9	•			
歪率測定	8	•			
インパルス応答	8	•			
ACF測定	8	•			
			OK	<u>キャン</u>	セル

入力装置(デバイス選択)、ピークレベルモニタの説明

🔜 Realtime Analyzer [RA]	<u>? ×</u>
ファイル(E) ツール(E) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
-デバイス選択 入力装置 ビークレベルモニタ スカ スカ SB Audigy Audio [DF00] ▼ 選択 Wave/MP3 ▼ 入力 当量 =	-30 -20 -10 Ó
シケナルジェネレータ FFTアナライザ オシロスコーフ。 周波数特性 歪率測定 インパルス応答 ACF測定	録音再生 フリセット 終了

項目		説明
デバイス選択	入力	使用可能なサウンドデバイスが表示されますので、入力に使用するサウンドデバイスを選択してください。 ASIOドライバの場合は名称の前に"[ASIO]"という文字が付加されて表示されます。
	出力	使用可能なサウンドデバイスが表示されますので、出力に使用するサウンドデバイスを選択してください。 ASIOドライバの場合は名称の前に"[ASIO]"という文字が付加されて表示されます。
入力装置	選択	入力デバイスの入力ソースを選択します。Windowsのボリュームコントロールの録音デバイスの選択と同じで す。日本語OSで英語版を実行すると文字化けすることがあります。ただ、並び順は共通でなので、ボリューム コントロールの並び順を参考にしてください。ここではマイクや、ラインイン、ミキサー、WAVEなどの表示が 一般的です。
	音量	入力信号の音量を調整します。入力レベル不足で小さすぎないように、入力ピークレベルメーターをみて調整し ます。また過大入力で歪まないようにピークレベルメーターとオシロスコープを使って調整します。
ピークレベルモニタ	入力	入力信号のピークレベルを表示します。
	出力	出力信号のピークレベルを表示します。シグナルジェネレータのデジタル振幅(デジタルボリューム)で調整で きます。

ボタンの説明

🔜 Realtime Analyzer [RA]		? ×
ファイル(Ε) ツール(Ε) ウィンドウ(W) ヘルプ(Ε)		
デバイス選択 入力 SB Audiey Audio [DF00] ▼ 入力 SB Audiey Audio [DF00] ▼ 選択 Wave/MP3 出力 SB Audiey Audio [DF00] ▼	-30 -20 -1	0 Ó
シケナルジェネレータ FFTアナライザ オシロスコーフ 周波数特性 歪率測定 インパルス応答 ACF測定	録音再生 フリセット	終了

ボタン名	説明
シグナルジェネレータ	シグナルジェネレータウィンドウを開きます。 シグナルジェネレータでは正弦波、三角波、方形波、のこぎり波などの指定周波数のトーン信号、ノイズ信号、ス イープ信号、パルスなどを出力できます。
FFTアナライザ	FFTアナライザウィンドウを開きます。 FFTアナライザではスペクトルアナライザ、1/3オクターブバンドアナライザ、3次元(時間-周波数-エネルギー) 表 示、自己相関、相互相関のリアルタイム表示機能などが可能です。
オシロスコープ	オシロスコープウィンドウを開きます。 オシロスコープは音響信号の波形を表示します。
周波数特性	周波数特性測定ウィンドウを開きます。 スイープ信号、スポット周波数、ピンクノイズを使った測定が可能です。
歪率測定	歪率測定ウィンドウを開きます。 マニュアル測定、周波数スイープ測定、レベルスイープ測定を行うことができます。
インパルス応答	インパルス応答測定ウィンドウを開きます。 M系列信号、TSP方式の二つの方法を用いてインパルス応答を測定できます。また、そのインパルス応答の再生や WAVEファイルへの出力が可能です。また他システムで取得した、WAVEファイルを取り込むことができます。
ACF測定	ACF/CCF測定ウィンドウを開きます。 ACF(Auto Correlation Function)、CCF(Cross Correlaton Function)測定は、音響データを時間領域で解析する方 法です。計算条件を変更して再計算させたり、指定時間録音して、その音を再生したり、WAVEファイルに出力した り、WAVEファイルをそのまま取り込んで分析できます。
録音再生	サウンドレコーダーウィンドウを開きます。 サウンドデバイスから入力した信号、および本システムから出力した信号を記録することができ、それを再生しな がら繰り返し測定することができます。また、記録したデータはWAVEファイルに保存できます。
プリセット	プリセット設定ウィンドウを開きます。 プリセットとは、リアルタイムアナライザ内の設定値をすべて記憶する機能です。保存されたプリセットを読み出 すことによって、記憶した時点のプログラムの状態が再現されます。測定windowsを展開した状態で記憶すること もできます。いくつでも記憶可能で、各プリセット値に(識別のため)自由な名前とメモを記録できます。測定ま での準備時間を短縮するだけではなく、間違いを減らします。面倒な較正や設定は、測定対象ごとにあらかじめ準 備しておけば、それを読み出すだけで、誰でも簡単に測定システムを動かすことができます。また、プリセットの ショートカットをデスクトップ上に作成することができ、それをクリックするだけで、保存時の状態でシステムを 起動することができます。
終了	アプリケーションを終了します。

シグナルジェネレータ

- 1. トーン
- 2. ノイズ
- 3. スイープ
- 4. パルス
- 5. 合成
- 6. 音階
- 7. 任意波形編集

シグナルジェネレータでは2chの正弦波、三角波、方形波、のこぎり波などの指定周波数のトーン信号、ホワイトノイズ、ピンクノイズ などの雑音、トーン信号を時間ごとのオクターブで変化させたスイープ音、パルス信号を指定回数、指定の長さ、指定間隔で出力しま す。

『シグナルジェネレータ』共通操作部分の説明



項目	説明
出力レベル	D/Aコンバータから出力された後の最終的な出力レベル(ボリューム)を調節します。[連動]チェックボックスを チェックすると L(左)とR右)が連動して同レベルで出力されます。これはWindowsの再生のボリュームと連動してい ます。
出力	[開始]ボタンで音の出力を開始します。実行中は、[停止]ボタンに変わり、クリックすると停止します。 ストップウォッチ機能があり、[開始]ボタン押下時より時間カウントを開始し、[開始]ボタンの下にあるスペースに 表示されます。停止時までカウントされます。
サンプリング速度	サンプリングレートの選択では、パソコン内蔵のハードウェアを調べて、可能なサンプリングレートを選択できま す。出力可能周波数はその1/2の周波数までとなります。
デジタル振幅	D/Aコンバータに入力するデジタル出力レベルを調節します。サウンドデバイスがピークで歪む場合、絞って歪ま ない範囲で使用することができます。
終了	「シグナルジェネレータ」を終了します。

【参考】

上の操作画面の[開始]ボタンの下の枠は、ストップウォッチの機能で、開始からの経過時間を現在表示します。

その下はサンプリング周波数、この例では44.1kHzです。一番下は、デジタルボリュームで、この例では最大の32767(符号付16ビット であらわせる最大値)と、マイナス-32767(同じく最小値)の範囲で信号出力することを意味します。つまりD/Aコンバータにデジタル 値で±32767の範囲で出力されます。

その左側の出力レベルは、Windowsのサウンドボリュームの出力ボリュームと同じ働きです。D/Aコンバータのアナログ増幅アンプの出 力をサウンドカードの最大の出力までどのレベルで出すかを操作するためのものです。この後段にWindowsのサウンドボリュームがさら に有効ですから、パソコン内蔵スピーカーやラインアウトの出力ボリュームを調整するためのものです。もちろん、パソコンの内部処理 に使用されるデジタル値を絞ることはデジタルボリュームでしか調整できませんから、この出力ボリュームでは、これを調節してもデジ タル値は一定です。あくまでスピーカー出力やラインアウト出力のアンプのボリューム調整です。もちろんこれを最大にして、Windows のボリュームも最大にし、さらにハードウエアのまわすボリュームを最大にすれば、スピーカーや、ラインアウトの出力は最大です。

これらのボリュームは直列で、接続されています。そんな設定では、スピーカーや、ラインアウトは音が大きすぎて、一般的に歪みます。このボリュームが重要になってくるのは、シグナルジェネレーターの出力を、ラインアウトや、ヘッドフォーン端子から、外部出力する場合です。SNを良くするためには歪まない範囲でできるだけ、大きな出力で信号出力したいからです。

【参考】

出力デバイスの指定をして、同時に必要ないデバイスのミュート(無音化)は、Windowsのサウンドコントロールプログラムのミキサー を使用して行います。また入力デバイスの指定は、DSSF3から行うことができます。どちらも最終的には、Windowsのサウンド機能を利 用して調整する機能です。これらはWindowsに準拠して、正式なWindowsの使用方法のため、WindowsのマシーンであればRAをダウ ンロード、自動セットアッププログラムを使用してインストールするだけで、実行、測定できます。また他のソフトウエアや、パソコン に悪い影響を与えません。

信号出力先の選択はWindowsのサウンドの操作と同じ。テスト信号やサウンドはWindowsのサウンドコントロールのサウンドミキサー にWAVEデータを内部出力します。この場合、Windowsの入出力デバイスの選択や、ボリュームは、Windowsの機能を使用して自在 に制御できます。またパソコン内蔵のスピーカーや、外部スピーカーなどに出力する場合はこのwindowsの機能のサウンドコントロール で操作します。またラインアウトを使用した外部出力にはサウンドコントロールの指定のほか、パソコンのラインアウト端子や、ヘッド フォーン端子を使用してそれらにステレオミニミニケーブルを接続して外部と接続します。

レベルの調整もWindowsのサウンドの操作と同じ。ボリュームとしては、Windowsのサウンドコントロールのボリューム(ソフト制御) のほか、パソコンによっては音量ボリューム(機械式)が使用できます。RA内蔵の出力ボリュームも使用できます。プログラム独自なデ ジタルボリューム(プログラムで独自に名づけたボリュームです。)これはD/Aコンバータに出力するデジタルのレンジを調整するボ リュームです。これはD/Aコンバータや、サウンド回路で、出力最大時(一般の音楽では使用しませんが、測定システムはこれを良く使 用するからです)に音が歪まないように特別に調整するためのものです。

試験信号を出して、FFTやオシロスコープで測定表示します。たとえばシグナルジェネレーターを使用して測定対象にそれらの信号(正弦波、三角波、方形波、のこぎり波から選択)を入力し、出力を任意に選択したレコーダーなどのWAVEファイルや、シグナルジェネレーターやサウンドボードやマイクや、ラインインや入力デバイスから取り込みFFTアナライザや、オシロスコープなどに測定結果をリアルタイム表示します。

DSSF3 > RA > リファレンス

トーン

『トーン』設定項目の説明



項目	説明
周波数スライダー	出力音の周波数をスライダーまたは数値で設定します。左右のHzの指定エリアに周波数を直接入力することもでき ます。連動ボタン(Lock)は、左右のどちらかを設定すれば、両方とも同じ値に設定する機能です。ステレオで左右 を同じに設定するときに便利です。
プリセット周波数	出力信号の周波数をプリセットとして保存します。操作方法は、初めに[Set]ボタンをクリックしてから、スライダ ーまたは数値入力により周波数を指定、最後に4つあるプリセットボタンのどれかひとつをクリックしてください。 一旦プリセットとして保存しておけば、次からはそのボタンをクリックするだけで保存された周波数が指定できま す。デフォルトでは10、100、1k、10kHzがセットされています。
周波数レンジ選択	上の画像では100Hzから1KHzの周波数の範囲がスライダーの範囲として選択されています。あらかじめセットさ れた周波数レンジを選択して、スライダーの周波数レンジを変えることがでます。
位相角度差指定	左右のチャンネル間で出力信号の位相差(Left - Right)を-180度から+180度の範囲で指定することができます。ま た数値で、直接入力して指定できます。また 0 度は専用ボタンがあります。
波形選択	出力音の波形を[正弦波][三角波][方形波][のこぎり波]の[任意波形:1]~[任意波形:5]から選択します。

シグナルジェネレーターの出力信号は、信号の波形を選択できるほか、発生周波数を直接数値で、小数点以下何桁でも入力できます。また周波数を変化させるためのスライドバーは、それを動かしたときの、左端、と右端の周波数(周波数レンジ)を、それぞれ数値で指定できます。

便利なプリセット機能は、周波数レンジについては、あらかじめ登録されている周波数レンジを、プルダウンメニューからマウスでワン タッチ選択して指定できます。またよく使用する周波数はセット機能を使用して、あらかじめボタンに登録しておけます。また左右の信 号の位相の遅れ角度を指定して信号発生させることができます。この遅れ角度を操作しながら、オシロスコープや位相計で測定すると、 測定時の信号の遅れ角度がオシロスコープや、位相計にどう表示されるかが一目で確認できます。また、2チャネルの音響再生を行うと きに、視聴位置で、位相遅れの無い信号を出力する必要があるときに、これを調整して正しく信号出力します。

シグナルジェネレータ					
	トーン ノイズ スイープ パルス 合成 音階 ・				



下の操作画面では信号出力開始からの経過時間は現在21秒と表示されています。また出力ボリュームの左右のロックがはずされ、左右が

別ボリュームにしてあります。54、43の数字は最大を100としたときの数値です。上下にスライダーをマウスで、スライドさせて調節するほか、テキストボックスに直接数字を入力して指定できます。

一番左の左右の周波数指定のスライダーも同じですが、こちらはスライダーの調整範囲が周波数レンジで指定できます。この例では 100Hzから1kHzの範囲が選択されています。そのため上の例に較べて拡大されているため、100から1000Hzの調整はやりやすくなって います。また上の例から300Hzにして[Set]ボタンを押してその後1kのボタンを押して、プリセットボタンを300Hzにかえてあります。同 様に10kHzのボタンは500Hzにかえてあります。これは、昔ながらの押しボタン選局のカーラジオの局登録とおなじやり方です。もちろ んこの周波数は、スライダーによるセットのほか小数点以下何桁でも、数値で入力できます。

出力波形は、上の例では、正弦波で、下の例では方形波です。また上の例では左の信号に対して、右信号の位相を135度遅らせる設定で す。プラスは進ませる方向です。



上の操作画面は、デジタルボリュームが29423になっています。これはこのシグナルジェネレーターの出力する信号は、トーンもノイズ もスイープも、、、すべて、最大を32767から29423に抑えて、その範囲で信号を生成して出力します。これはもちろん、29424以上を 使用しても歪むことが事前の測定により判明している場合です。これは一度、そのパソコンのサウンド回路で、調べておけば、いったん セットしておけば変更の必要はありません。DSSF3は前回の起動のときの設定値を、覚えていて、プログラムをスタートすると、その設 定を再現して、操作画面を開きます。

*波形の種類について



DSSF3 > RA > リファレンス > シグナルジェネレータ

ノイズ

『ノイズ』設定項目の説明



項目	選択項目	説明
種類	ホワイトノイズ	1Hz当たりのエネルギーが一定で、高い音も低い音も一定のエネルギー成分をもちます。FFTアナライザのパ ワースペクトルでフラットに表示されます。ホワイトノイズは高域ではツイーターなどに対してパワーが強す ぎるため、使用は気をつけてください。
	ピンクノイズ	オクターブ当たりのエネルギーが一定で、高い周波数ほどエネルギー成分が小さくなります。FFTアナライザ のオクターブバンド分析でフラットに表示されます。周波数特性の測定には主にピンクノイズを使用してくだ さい。
	ブラウンノイズ	1Hz当たりのエネルギーが周波数の2乗に比例して低下します。1オクターブあたりでは3dBの割合でエネル ギーが低下します。
モード	モノラル	左右同一の波形の信号を出力します。ピンクノイズのモノラルは位相計の試験信号として使用すると左右両 チャネルの全周波数の位相が即時測定できます。たとえばシグナルジェネレーターと、位相計を内部直結で測 定すると、位相計でフラットに表示されます。
	左右独立	左右独立(無相関)の波形の信号を出力します。
	逆相	左右逆相の波形の信号を出力します。
時間差(L-R)		トーンの場合の位相差と同様、左右のチャンネル間で出力信号の時間差を指定します。[最大レンジ]でスライ ダーの設定可能な範囲を選択することができます。

ノイズ信号

ノイズ、雑音系の信号には、ブラウンノイズが追加されました。これはピンクノイズにゆらぎが加わっています。これはスペクトラムア ナライザーでも、高域につれて、減衰する、右下がりの角度でも、確認できますし、リアルタイム自己相関表示するとゆらぎが動画表示 されます。

左右信号の遅れ時間がmsecで設定できるようになっています。左右の遅れ時間差を指定することにより補正や、意図的に遅延を作ること が可能です。たとえばこれを使用して遅延時間を0.1msecにします。ピンクノイズをモノラルで、出力して、1/10000秒の遅れ時間の音 を聞きます、その後[0]のボタンを押して遅れ時間0にします。音が違って聞こえるのが、非常に簡単に実験できます。これは人間の脳 が、鋭敏な感覚を持っているからです。まぜならその能力を使用して、音から音を立てる物体の位置や、移動の方向や量をを耳で感じる からです。それがないと、10メートル離れたところの、3センチ離れた物体のどちらが、どちらの右かがわからないからです。この実験 から、脳が聴覚に関しては、左右の時間差で、0.1msecを知覚できるのは明確に想像できる(ドンデイビス著 サウンドシステムエンジ ニアリング)とされてきました。これは現代では、DSSF3により、簡単に調べられますが、聴覚が脳が敏感なために音質を重視する 場合には、タイムアライメントが重要です。

モードについては、実際に信号を位相計で、同時測定すれば、どういう信号か、視覚的に理解できます。モードとしてはモノラル、左右 独立、逆位相が指定できます。

シグナルジェネレーターの正弦波や、方形波などのトーン信号出力は、周波数を変化させるため、位相角を指定します。その点ピンクノ イズイなどの全周波数を出力するノイズ出力は、遅延時間を指定します。それぞれその使い勝手を考えて設定されています。ピンクノイ ズと、位相計を使用して、信号の遅延時間測定できます。この例は0.1msecの遅延時間でピンクノイズを出し、FFTアナライザの位相計 で、測定します。

位相計



上記の設定の場合、位相計の表示は以下のように表示されます。位相計では、スペクトラムアナライザーが周波数ごとの音圧レベルを表示するのに対して、位相角度を表示するものです。

音は波のために、音圧レベル(振幅)だけでは、周波数特性を現せません。その周波数のときの位相(波の位置)が重要です。位相遅れ が無ければ、音圧レベルは合計されますが、位相遅れがあると単純には合計されません。波の山が90度、谷が-90度ですから、波の山 と、谷を合計する場合は打ち消しあい、山と山の場合は合計になります。同じ位相のものを合計すると、6dB音圧レベルが増えますが、 逆位相のものを足しても増えません。

そのため位相あわせで、6dBもの調整ができることになります。6dBがいかに大きいかは、エネルギー2倍で、測定例としてシンセサイ ザー機能を読んでいただければ、解りやすいと思います。下の位相計は2CHの時間差が1msのときには、X軸の周波数ごとの位相角を表 しています。もしこの座席が、左右の時間差1msの時間遅延を持った場所であるならば、周波数1kHzの音は左信号に比較して右信号は 360度進んで到着します。位相計を使用して進み時間を知るには0.1msecのときは、360度が10KHzで、1msecのときは360度が1KHz で、この表示グラフの波形のX軸の幅で、計算できます。

1波長以上、時間差があると、ひとつの信号ではなく、二つの信号のように別々に音線がくる感じがします。位相の違いは設置場所、聴 取場所、距離のみではなく、電気的遅延や、スピーカーなどの動作的原因も含まれます。スピーカーはもちろん、音響システムのトータ ルな周波数応答を測定して、時間遅延システムのリアルタイムな調整や、再生装置などの最適な場所、調整に使用します。



DSSF3 > RA > リファレンス > シグナルジェネレータ

スイープ

『スイープ』設定項目の説明



項目		説明
周波数	開始 終了	スイープの開始周波数と終了周波数を設定します。開始周波数より終了周波数が高い場合は音程が上昇する方向に、開始 周波数より終了周波数が低い場合は音程が下降する方向にスイープします。
レベル	開始 終了	スイープの開始レベルと終了レベルを設定します。開始レベルより終了レベルが大きい場合は音量が上昇する方向に、開 始レベルより終了レベルが低い場合は音量が下降する方向にスイープします。開始レベルと終了レベルが等しい場合は、 出力レベルは変化しません。
スイーフ	プ時間	スイープの速度を入力します。入力値の単位は1オクターブあたりの秒数となります。
ループ		通常は設定した開始周波数から終了周波数までスイープして出力を終了しますが、ここをチェックすると停止ボタンをク リックするまで繰り返し実行されます。
波形		出力音の波形を選択します。

スイープ信号は、ピンクノイズが、一度に全周波数を出力するのに比較して、順番にピンクノイズの特性で周波数を指定範囲で、指定時 間間隔のスピードで変化させ出力するテスト信号です。このテストはたとえば、スピーカーのテストに一番適した試験信号でスイープ音 をスピーカー出力してみて、スピーカーの音を視聴すれば、スピーカーの癖も慣れてくれば音を出してみて、耳で聞くだけでもすぐにわ かるといいます。

またツイーターなどにやさしい、高域を押さえたテスト信号ですから、すべての試験信号のなかで、スピーカーテストには最適の信号で あるといいます。またこのテストにFFTアナライザの3次元表示をあわせて視覚的にも測定を行えば、スピーカーのみならず、音響再 生システム全般の性能や、問題や、故障などが測定できます。(サウンドシステムエンジニアリング)この場合の試験信号は正弦波のス イープ信号を使用します。

このスイープ信号をスピーカー再生すると、スピーカーのクロスオーバーや、応答速度などを実際に耳で聞いたり、スペクトラムアナラ イザに測定表示させることができます。これは基本中の基本といえる測定です。

このDSSF3では、問題がある周波数の領域に絞られた場合、そこの部分だけに周波数の指定範囲を絞り、変化速度を遅くして、たとえば クロスオーバーネットワークのスムーズなつながりなども、視聴や3次元表示などを使用して拡大表示させることにより、さらに分析を 容易にしています。

パルス

『パルス』設定項目の説明





*パルス波について



レコーダー

上のパルスの操作画面で、パルス幅は 0.023ms です。これは23/1000000秒の短いパルスです。パルス数は1ですから、また発生間隔は 10msです。また極性は正ですから、レコーダーの録音をチェックしておいて、シグナルジェネレーターのパルスをスタートすると、レ コーダーは測定の開始から終了までを測定自動録音します。下の画像は測定結果です。開始から10msで、正の極性の信号が出力されて います。



下の画像はレコーダーのズーム機能を使用して倍率をX軸、時間軸方向に19倍にズームしてあります。1目盛りが1/10000秒です。こ れで見る限り、最大ボリューム(プラス32767)の非常に短い時間の信号、(インパルス信号)が出力されています。パルス巾を広くす ると、方形波のような四角の信号になります。もちろんこのように表示させれば上辺の時間がパルス幅になります。マイナスであれば、 マイナス方向(マイナス-327627)の信号が表示されるはずです。正負交互に出力もできます。

このレコーダーの記録は、最初メモリに保存されています。このレコーダの保存機能を使用し、WAVEファイルに保存出力できます。また、その反対に読込み機能でWAVEファイルを読み込んで、再生させて測定を行うことができます。その場合は再生のチェックボックスをチェックしておいて、FFTアナライザやオシロスコープなどをスタートすれば、自動再生測定を行うことができます。

測定の音響信号が、デジタルのままでレコーダがアナログを経由しないので、データの劣化が無く同じ測定結果が、何度でも再現可能で す。



DSSF3 > RA > リファレンス > シグナルジェネレータ

合成

『合成』設定項目の説明



項目	説明
周波数	基本周波数の×倍で合成する周波数成分を指定します。
レベル	各周波数成分のレベルを%で指定します。スライダーまたは数値で入力します。
基本周波数	出力音の基本周波数をスライダーまたは数値で入力します。
波形	出力音の波形を選択します。 2-1.トーン参照

出力波形の例



【設定例2】基本周波数=1000Hz、周波数成分=x1、x2、x3、x4、x5をそれぞれ100、80、60、40、20%で指定


DSSF3 > RA > リファレンス > シグナルジェネレータ

音階

『音階』設定項目の説明



項目	説明
基準音階	基準となるA4の周波数を数値で入力します。デフォルトは440Hzです。
波形	出力音の波形を選択します。 2-1.トーン参照
演奏モード	チェックを入れると鍵盤上をクリックした時に音を出力します。
音程	音名を指定します。
周波数	指定された音階の周波数を表示します。
オクターブ	出力するオクターブを選択します。

演奏モードをチェックしておけば、鍵盤の音階のキーをクリックすると、その高さの音が出ます。連続してクリックすると演奏を行うこ とができます。チェックしていない場合は、スタートボタンで、指定してある高さの正弦波を連続出力します。音の高さの指定には一番 上の鍵盤をクリックするか、下の音程とオクターブで指定します。設定した音階の周波数がHz表示され、鍵盤の位置に緑色のマークポイ ントが表示されます。



ちなみに上の設定で信号出力しオシロスコープで測定すると以下の波形が表示されます。



DSSF3 > RA > リファレンス > シグナルジェネレータ

任意波形編集

波形を編集し、最大5個まで任意の波形を登録することができます。波形を編集しながらリアルタイムにその音を任意の周波数で出力して、オシロスコープやスペクトルで確認することが可能です。登録した波形は、トーンやスイープなどの波形選択プルダウンからも選択 できるようになっています。

『波形』設定画面



『波形』設定項目の説明

項目	説明
任意波形選択	保存した波形を選択します。最大5個まで保存可能です。
編集	波形を選択して[編集]ボタンをクリックすると、「任意波形編集」ウィンドウが開きます。
周波数	編集した波形を出力する周波数をスライダーまたは数値入力により設定します。

「任意波形編集」画面



『任意波形編集』設定項目の説明

項目	説明

波形表示	編集する波形の一周期分を表示します。波形を代表させるための頂点の座標を設定し、それらの点を直線又は曲線で結 ぶことで、任意の波形を編集します。 X軸は一周期分の相対時間、Y軸は振幅を表します。それぞれ最大512倍まで拡大表示可能です。
位置	選択されている頂点のX座標、Y座標を数値で表示します。
編集モード	頂点追加:新しく頂点を追加する場合、このモードを選んで波形グラフ上をクリックします。 頂点選択:既存の頂点を選択する場合、このモードを選んで波形グラフ上の頂点(青い点)をクリックします。選択さ れた頂点は赤い点で表示され、そのままマウスを移動させるか、X・Y座標を数値入力すると、頂点の位置を変更でき ます。
頂点削除	選択中の頂点を削除します。
全クリア	全ての頂点を削除します。
開始	編集中の波形を信号として出力します。オシロスコープやFFTアナライザで波形を確認しながら編集する事が可能です。
曲線でつなぐ	設定した頂点座標をスプライン曲線で補間して滑らかな曲線にします。
ОК	編集した波形を保存します。
キャンセル	波形を保存せずに、このウィンドウを閉じます。

DSSF3 > RA > リファレンス > シグナルジェネレータ

FFTアナライザ

- 1. 『FFTアナライザ』共通画面の説明
- 2. 測定ウインドウの説明
- 3. マイク校正画面
- 4. データ記録画面

FFTアナライザでは2chのスペクトルアナライザ、オクターブバンドアナライザ(1/1から1/24オクターブを選択可能)、3次元表示(時間-周波数-エネルギー)、自己相関、相互相関のリアルタイム表示機能などが可能です。



データ保存、画像記録、印刷に関しては、別売のマルチメディアライブラリ(MMLIB)を使用します。

MMLIBは、同時実行中のDSSF3からワンタッチで画像を取り込む機能を持っています。画像についてはDSSF3はMMLIBに任せています ので、是非組み合わせて、一緒にご利用ください。ただの画像ソフトというより、測定画像をメール送信などする場合、自動でサイズや 送信を行いますので、あるいはデータ比較など、論文や、資料なども入れておくと、DSSF3と同様に測定現場に持ち込むことが可能で す。これらは、DSSF3とあわせて使用するために、多くの機能が専門に開発されています。DSSF3同様に非常に優れたソフトで安価で す。うまく使いこなすと、すばらしい効果を発揮しますので、測定システム用に是非ご使用ください。

MMLIB以外のその他Windowsアプリケーションを使用される場合は、クリップボード経由で行います。その場合取り込む画面を指定し て ALTキー + PrintScreenキーの二つのキーを同時に押して、いったんクリップボードに取り込み、貼り付けます。 Shiftキー + PrintScreen キー、この二つのキーを同時に押すとデスクトップ画面をそのままクリップボードにとりこめます。それらをペ イントプログラムなどに貼り付けて加工印刷します。

(WAVEファイル、CD)

この場合、シグナルジェネレーターの発生信号を、レコーダーを使用してWAVEファイルやCDなどにデジタルコピーすれば、シグナル ジェネレータのかわりにWAVEファイルやCDの試験信号を使用して測定を行うことができます。

(同時動作)

シグナルジェネレーター、レコーダー、FFTアナラーイザ、オシロスコープは入出力等の資源管理や専有などで矛盾しない限り、パソコ ンのCPU性能、演算性能、マルチメデイアの機能の許す範囲で同時動作させることができます。

(マイク校正機能)

マイクの感度の調整機能、マイクの周波数特性の補正用の周波数特性の登録機能を使用して、作成した校正データに名前をつけて、あら かじめ必要なだけ、いくつでも可能、登録しておいたり、必要なときに登録一覧からワンタッチで選択して、その校正データを使用する 機能があります。この機能は、マイク校正と名前がついていますが、マイクのみの構成に限らずに、たとえば、マイクとマイクアンプの 組で登録しても、あるいは、測定対称単位に作成しておくこともできます。つまり入力信号の校正機能なのです。入力信号に対する補正 として使用できるので、あらかじめ入力側の周波数特性がわかっているならば、補正すれば測定対象の騒音レベルや、周波数特性など を、より正確に測定システムに表示させることができます。このマイクの校正機能はFFTアナライザや、オクタープ分析などで周波数特 性を、より現実に近づけて表示させるためには必要です。

DSSF3 > RA > リファレンス

『FFTアナライザ』共通画面の説明

使用する機能によって設定できる項目は異なります。



項目	説明
入力	[開始]ボタンで測定を開始します。 ストップウォッチ機能があり、[開始]ボタン押下時より時間カウントを開始し、[開始]ボタンの下にあるスペースに表示さ れます。測定終了時までカウントされます。
校正	クリックするとマイク校正画面が開きます。使用するマイクロホンの校正データの選択、編集、保存を行います。 3- 3.マイク校正画面
音圧レベル	エネルギーレベルをL(=左)とR(=右)それぞれ表示します。(dB) オクターブバンド分析の周波数帯域上の棒グラフを選択してマウスで左クリックすると、その棒グラフが濃い色に変わ り、選択されます。以降その周波数帯域の音圧レベルを表示することができます。右クリックするか、ALLの周波数の棒 グラフを選択すると、全周波数帯域の音圧レベルを表示します。
周波数	たとえばピークを指定して、測定すると、音圧レベルがピーク(最大)の周波数をL(=左)とR(=右)それぞれ表示し ます。(Hz)、現在選択されている周波数を表示する。
分解能	分解能を表示します。FFTサイズとサンプリングレートによって決まります。 F: 周波数(Hz) T: 時間(ms)
	時間分解能、周波数分解能についての補足説明
画面コピー	画面のスナップショット機能です。ボタンをクリックした時点のグラフウインドウを別ウィンドウで表示します。測定中 にスナップショットとして、測定画面だけの小WindowをべつWindowとして並べていくらでもすきなだけ作れま す。これは画像を取り込むにしても、測定中に測定画面を選択して選ぶにしても、非常に便利です。リアルタイムアナラ イザーは測定画像が測定中動いていますので、適当な画像を保存するとしても、スナップショットで、たくさんの中から 選択してできるのと、クリップボードに取り込んだ画面で保存してから、選択するのでは、手間に違いがあります。また 保存する目的がデータ比較である場合、スナップショットの場合は、一度にたくさんの測定画像を比較表示できます。
データ記録	オクターブバンド分析のときにクリックするとデータ記録画面が開き、指定した間隔でオクターブバンドの測定データを 記録し、CSV形式で保存できます。 3-4.データ記録画面
CSV出力	現在表示されているデータを、CSV形式でファイルに保存します。

L-R分割表示 2CH表示時(チャネルでステレオ選択時)にここをチェックすると、それぞれのチャネルを上下2つの画面に別々に表示 します。 終了 「リアルタイムアナライザー」を終了します。

項目	説明				
レベル範囲	縦軸の音圧レベルの表示範囲を入力します。自動をチェックすると、適切な表示範囲が自動的に設定されます。				
周囲数範囲	横軸の周波数の表示範囲を入力します。自動をチェックすると、適切な表示範囲が自動的に設定されます。				
サンプリング	A/Dコンバータのサンプリング周波数を設定します。				
FFTサイズ	FFT (fast Fourier transform:高速フーリエ変換)のブロックサイズを選択します。ここで指定したデータサイズ 毎にFFT計算を行います。大きくすると、周波数分解能が上がりますが、時間分解能は下がります。小さくするとそ の逆となります。デフォルトの設定値で使うか、音響測定入門など、測定例を参考にして下さい。				
窓関数	不要なスペクトルを減衰させるための窓関数を選択します。以下の種類の窓関数から目的に合ったものを選択して ください。 Rectangular: 方形窓 Triangular: 三角窓 Hamming: ハミング窓 Hanning: ハニング窓 Blackman: ブラックマン窓 Blackman-Harris: ブラックマン-ハリス窓				
チャネル	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー				
	ステレオ:Lチャンネル(水色)とRチャンネル(ピンク)を測定します。 左(L)のみ:左チャンネルを表示します。 右(R)のみ:右チャンネルを表示します。 差分(L - R):左右のチャンネルの差分を表示します。 サウンドカードの仕様によっては、モノラルモードの時に左右の信号が混合される場合があります。そのため、 左右のどちらか一方を測定する場合は、モノラルモードではなく、左(L)のみ、右(R)のみ、をご使用くださ い。				
フィルタ特性	聴感補正特性(Flat, A/B/C特性)を選択します。 フィルタを使用しない場合は、フラットを選択してください。騒音計として使用するときは通常A特性を使用しま す。				
平滑化(時定数)	平滑化係数を時定数(ms,s)として設定します。騒音計の規格であるfast(125ms)/slow(1s)を選択すれば、騒 音計と同じように動作します。				
移動平均	選択した秒数で移動平均を行います。「無限」を選択すると、測定中の全データを平均したものを表示します。				
周波数軸	周波数軸の目盛りの設定します。 対数目盛り: 比が一定で表示されます。 線形目盛り: 差が一定で表示されます。				
時間分解能	リアルタイム表示の表示速度を指定するものです。リアルタイム表示のリフレッシュレートを下記より選択しま す。 1x: 標準 2x: 標準の2倍 4x: 標準の4倍 8x: 標準の8倍				
ヒーク (夜出 	<u>ヒーク</u> 値表示: ヒーク周波剱を育巴(ステレオナヤネル選択時は育色と亦色)で表示します。 ピークホールド:ピーク値を一定時間保持します。 「手動リセット」を選択すると、「リセット」ボタンを押すまでピークホールドし、「自動リセット」を選択する と、指定した時間のあいだピークホールドします。				
時間範囲	声紋表示で、横方向に表示する時間の範囲を選択します。				
時間軸データ数	3次元表示のときの時間軸方向の表示データ数を選択します。				
時間軸方向	3次元表示のときの時間軸の方向を選択します。 [前方]を選択すると画面前方へ、[後方]を選択すると後方へ時間移 動する。				
オクターブバンド	オクターブバンド表示のときに、オクターブあたり分割サイズを1/1、1/3、1/6、1/12、1/24から選択します。				
カラースケール	声紋表示で、音圧レベルに対応するスケールをカラーで表示するか、モノクロの階調で表示するかを選択します。				
相関関数	自己: 自己相関を表示します。 相互: 相互相関を表示します。 下にある「拡大」スライダを移動させることにより、時間軸について適当なスケールにズームすることが可能で す。				
自動停止	測定を開始してから指定した秒数が経過すると、自動的に停止します。0を設定した場合は、停止ボタンをクリック するまで停止しません。				
l					

	[ヒント]ボタン:クリックして、ヒントを表示する場所にマウスを移動し再度クリックすると、ヒントを表示しま
? ×	す。 [閉じる]ボタン:クリックするとそのウインドウを閉じます。

DSSF3 > RA > リファレンス > FFTアナライザ

時間分解能、周波数分解能について

FFTアナライザでは、入力したwaveデータをFFTサイズ毎に取り出し、FFT処理を行った結果を表示しています。その場合、表示間隔は サンプリングレートをFFTサイズで割ったものとなり、それが時間分解能となります。周波数分解能はその逆数です。

時間分解能[s] = FFTサイズ / サンプリングレート 周波数分解能[Hz] = 1 / 時間分解能 = サンプリングレート / FFTサイズ

この関係から、時間分解能を良くすれば周波数分解能が悪くなり、 周波数分解能を良くすれば時間分解能が悪くなってしまいます。

そこでRAでは、FFT処理をFFTサイズ毎に行うのではなく、より短い間隔でデータをずらしながら行うことにより、 周波数分解能を落と さずに見かけ上の時間分解能を上げることができるようになっています。 FFTアナライザの時間分解能の設定を2xにするとFFTサイズの 1/2の間隔で、4xにすると1/4の間隔で FFT処理(表示)を行いますので、それぞれ時間分解能を上げることができます。

ただし、時間分解能を上げるとそれに伴い単位時間内のFFT処理および表示処理の回数も比例して増えますので、 CPUにより多くの負荷 がかかります。WindowsのタスクマネージャでCPU使用率を見ながら、 あまり高くならない範囲で設定してください。

RA Version 5.0.3.4以降では、時間分解能の設定がさらに8xまで可能になりました。

補足

- 1. 入力装置の選択、入力ボリューム、ピークレベルモニタ
- 2. FFTアナライザの窓関数
- 3. ボリュームコントロールについて
- 4. **テスト**信号CDの紹介
- 5. 時間分解能、周波数分解能について
- 6. 相関関数について

DSSF3 > RA > リファレンス

入力装置の選択、入力ボリューム

リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)の入力装置(Input Device)の選択、音量調節は、Windowsのボリュームコントロール(録音制御)の入力デバイスの選択、音量調整と連動しています。そのため、ここを調節すれば、ボリュームコントロールは触らなくてもいいことになります。

【例】パソコンにマイク入力端子があり、そこから音響信号を入力するときは「マイク」を選択します。パソコンにラインインの入力端 子があり、ラインインの入力端子から、音響信号を入力するとき「ラインイン」を指定します。たとえば、シグナルジェネレータやラン ニングACFのWAVEファイルを再生するときは、WAVEやミキサーを選びます。(表示名はパソコンメーカーやサウンドドライバーによ り異なります)

ただ、出力デバイスの選択やボリュームはこちらでは設定できません。なぜなら入力はどれかひとつを選択しますが、出力は個々にボ リューム調節やミュート指定が必要だからです。これらは直接Windowsのボリュームコントロール(再生制御)で設定する必要がありま す。

【注意】再生制御では、WAVE以外のデバイスをミュートしてください。そうしないと、マイクやラインからの入力信号がそのまま出力 されてハウリングを起こします。

ピークレベルモニタ(入力、出力)

ピークレベルモニタ(入力)は、入力信号をA/D変換した後のデジタルレベルを監視します。デジタル信号の最大値(32768)を0dBと してメーターに表示します。このレベルが0dBに達していては、信号が歪んでいることになります。歪ませないためには-5dBくらいを目 安に調整します。ただ、実際にはアナログサウンド回路の性能次第なので一概にはいえません。試験信号とオシロスコープの組み合わせ で調べてみる必要があります(詳しい調査方法はこちらをご覧下さい)。一度調べておけば、このピークレベルメーターを見て、その範囲 で使用していれば歪む心配はありません。

ピークレベルモニタ(出力)は、再生用ミキサーの出力のデジタル値をピークレベル表示します。この値はボリュームコントロール(再 生)の音量を調整しても変わりません。その前段のD/Aコンバータに入る信号だからです。この出力レベルはシグナルジェネレータの 「デジタル出力」ボリュームでのみ調整できます。詳しい調整方法はこちらをご覧下さい。シグナルジェネレータによって作られる信号 は、D/Aコンバータからコンバータ内蔵アナログアンプを経て、出力ボリューム、増幅アンプを経て、ラインアウトやヘッドフォン出力 などから出力されます。

FFTアナライザの窓関数

処理する信号は、その波形を切り出す区間により周波数応答が異なってくることがあります。特に、切り出した区間の両端の近傍で急激 に変化する部分があると、それが周波数応答に大きな影響を及ぼす恐れがあります。したがって、波形を切り出す区間の選び方によって 生じる周波数応答の変動は、できるだけ小さいことが望まれます。 窓関数は、波形を切り出すことによって本来含まれていない高調波成 分が発生することをできるだけ 防ぐためのものです。窓関数の種類により減衰の形が異なるので、目的に合った窓関数を選択し処理を 行ってください。

ボリュー<u>ムコントロー</u>ル

下の図はパソコン内部のサウンド機能構成をあらわします。シグナルジェネレータ(以下、SGと表記)で信号を発生させて、入力装置をWAVEとしてリ アルタイムアナライザに取り込む場合、信号はD/Aコンバータでアナログ変換されてからミキサーに入力し、そのミキサーの出力がオシロスコープ に入るので、純粋にコンピューター内部での処理ということになります。

<パソコン内部の機能構成図>



入力装置の入力バーのボリュームはWindowsのボリュームコントロール(録音)をリモートでコントロールしており連動しています。これを「ソフ トボリューム」といいます。



ボリュームコントロール(再生)では、信号を出力させるデバイスを指定します。WAVEを指定しておくことによって、SGの出す信号の音をモニタ ーできます。WAVE以外はミュートします。



「ソフトボリューム」に対して、パソコン本体にある機械式サウンドボリュームを「ハードボリューム」と呼びます。

テストCDの紹介

SGを使用しなくても、ピンクノイズや正弦波などの試験信号が集録されたCDをCDプレーヤーで再生すれば同様のテストができます。歪みのない、フラットな特性の信号を再生できるため、テスト信号としては理想的です。このようなCDを作るのは機材や技術がいるため、たとえDSSF3を持っていたとしてもひとつは購入されることをお薦めします。騒音計と並んで最も有用な音響測定機材です。測定システムの初期測定や調整、カーステレオやホームオーディオなど、音楽CDを使用できる環境では必須です。

相関関数について

相互相関関数(Cross-correlation function)は、2つの時系列信号x(t)とy(t)がどれだけ似ているか(類似度)を調べるために使われ るものです。一般に、信号の時間遅れの関数として、時間とともに変化する類似度を表します。特に、時間だけ遅れた信号と元の信 号との相関を表すものは自己相関関数(Auto-correlation function: ACF)と呼ばれ、信号がその変動の中に隠れた周期変動成分を持って いる場合、がその周期と一致しているところで相関が高くなるという信号解析上有効な性質を持っています。ACFは次の式で定義され ます。x(t)は入力信号、は遅れ時間、2Tは積分時間を表します。RAで測定されるランニングACFは、信号を取り込む時間を少しず つずらしながら、時々刻々のACFを計算するものです。

$$\phi(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) x(t+\tau) dt$$

SAでは、ACFを計算する際に2つのパラメータ(積分区間、最大遅れ時間)を設定できます。下の図において、赤で示された範囲を積分 区間、青で示された範囲を最大遅れ時間とします。積分区間として設定した区間分の信号を積分した値がACFの各サンプル()におけ る値になります。積分時間より最大遅れ時間が長い場合は、積分区間分の積分値(A'-B'とC-Dの積分値)を最大遅れ時間まで計算してい きます。積分時間より最大遅れ時間が短い場合も同様に、最大遅れ時間まで計算します。つまり、ここで設定する最大遅れ時間は、ACF を計算する範囲を表すものです。

相関関数の概念図 (赤の範囲が積分時間、青の範囲が最大遅れ時間)



データ記録画面



FFTアナライザでオクターブバンド画面を開いた時のみ、[データ記録]ボタンがクリックできます。クリックすると、下のようなデータ記録画面が開きます。

Ŧ	ータ記録									? ×
	No	Sec		ALL	22	225	23	235	245	25
	1		1 -	8.42	-47.66	-47.10	-46.54	-45.98	-45.42	-44.87
	3	1) - 6 -	-8.10 -8.60	-49.29 -49.93	-48.48 -49.30	-47.68 -48.66	-46.87 -48.03	-46.07 -47.39	-45.26 -46.76
	4		7 -	·7.40	-47.86 -50.47	-47.19 -40.59	-46.51 -49.70	-45.84 -47.91	-45.16 -46.02	-44.49
	6		- 6	-8.13	-49.50	-48.96	-48.42	-47.89	-47.35	-46.81
	7	11] -	9.45	-46.66	-46.10	-45.55	-44.99	-44.44	-43.88
										<u> </u>
	-記録タイミ	シグ—				二". 万沙亚	+ /53 [/모초	-/c>
	 定居 	期間	隔	1 <u>.</u> se	ec	<u>テージ府</u>			1#11	F\ <u>@</u> /
	〇 手動	h	記錄	(<u>R</u>)		☑ 測定開	1995日に消去	Ŧ	閉じ	3©
						▼ 常に最	新のデータ	を表示		

記録タイミングを手動に設定した場合は、測定を開始してから[記録]ボタンを押した瞬間のレベルが記録されます。記録されたデータは CSV形式で保存できますので、エクセルなどの表計算ソフトで編集、加工が可能になります。

定周期を使用して、レコード記録機能を使用すれば、任意の時間間隔で測定結果(オクターブ分析の結果や1/3オクターブ分析の結果が が自動でCSV出力できます。オクターブ分析の場合、音響信号の音圧レベルと、バンド帯の音圧レベルがバンドの数だけ、カンマ区切り でワンレコード出力されます。レコードの区切りは、CRです。これがCSVつまりカンマ・セパレーテッド・バリュー・ファイルの形式で す。このCSVファイルはエクセルや、アクセスはもちろん、いろいろなソフトで、読み込み可能な形式です。もちろんこのデータを使え ば、道路や住宅地や、工場騒音、飛行機騒音などの、騒音指標を計算できます。もちろんワンタッチで測定レポートが出せるような、エ クセルなどのソフトも簡単に作れます。簡単に業務で使用できる騒音測定のソフトが作れます。



DSSF3 > RA > リファレンス > FFTアナライザ

測定ウインドウの説明

FFTアナライザの9つの機能



項目	説明
パワースペクトル	周波数に対する音圧レベルを表示します。
オクターブバンド	オクターブバンドごとのエネルギーレベルを表示します。
3次元表示	周波数とエネルギーレベルに、時間を加えて3次元で表示します。
相関関数	音響信号の自己相関 , 相互相関を表示します。
位相差	左右のチャンネル間の位相差を周波数ごとに表示します。
声紋	スペクトルの時間変化を時間と周波数の2次元で表示します。ある時間・周波数におけるエネルギーをレインポーカ ラーまたはグレースケールで表します。
クロスベクトル	左右のチャネル間のクロススペクトルを表示します。クロススペクトルは、相互相関関数をフーリエ変換したもの です。
コヒーレンス関数	左右のチャネル間のコヒーレンス関数を表示します。コヒーレンス関数は、クロススペクトルの絶対値の自乗をパ ワースペクトルで割算したものです。
ケプストラム	ケプストラムを表示します。ケプストラムは、パワースペクトルを対数に変換し、さらに逆フーリエ変換したもの です。

DSSF3 > RA > リファレンス > FFTアナライザ

オシロスコープ

1. オシロスコープ機能の説明

オシロスコープ上で波形チェックする場合は、サイン波などの試験信号に対して最初一度歪の無い正しい出力を調整しておけば、2CHを 使用してアンプやスピーカー出力信号のみをステレオ測定できます。

パソコンを使用しての2CH測定は、Windowsは2CHといっても、ステレオのように対で1組として、入力デバイスを指定します。これは Windowsの場合、サウンドデバイスとしているので、主に音楽用に、ステレオ入力を標準としているから1CHづつ別々のデバイスを指定 することはできません。

そのため若干の工夫をしてデバイス指定はラインインにしておいて、ケーブル接続を工夫して、1CHはパソコンのラインイン入力に、ラ インアウトからのシグナルジェネレーターの出力信号を直結して、もう1CHは通常の計測に使用します。通常プリアンプなどではボリュ ームの調整で、ボリュームつきのパワーアンプなどやボリュームのないパワーアンプなどではそれぞれのケースに応じて、プローブなど 抵抗を使用して、出力ボルトをパソコンのラインインの許容範囲である1ボルト以内で、測定を行います。こうすればアンプ波形とスピ ーカー波形を、両方同時に表示させて比較確認するというようなことが可能です。

DSSF3は16倍のオーバーサンプリング表示機能を持っていますから高い周波数までの波形表示が正確です。これは波形をドキュメント などに印刷したり、プレゼンに使用するときにも有効です。

また、画面コピー機能でいくつもの波形を並べて、同時に比較することができます。特にDSSF3のスナップショットはオシロスコープな どの測定画像を画像として、ボタンを押すごとに!1画面ずつ記録できるので、それらのずらっと並べて、一度に波形を比較できます。 FFT分析結果を並べて表示したり、波形を比較検討する作業も、非常に簡単に行うことができます。

縦軸が振幅、横軸が時間となります。(X-Y表示時は横軸が左チャネルの振幅、縦軸が右チャネルの振幅です)

画面左の緑のは、トリガの開始レベルの位置を示しています。



DSSF3 > RA > リファレンス

オシロスコープ機能の説明



項目	説明
開始	オシロスコープを開始します。
終了	オシロスコープを終了します。
画面コピー	画面のスナップショット機能です。ボタンをクリックした時点のグラフウインドウを別ウィンドウで表示します。測定中 にスナップショットとして、測定画面だけの小画面を別画面として並べて、いくつでも作れます。これは画像を取り込む ときや、測定中に測定画面を選択して選ぶときに、非常に便利です。リアルタイムアナライザは、測定画像が測定中動い ていますので、適当な画像を保存するとしても、スナップショットで、たくさんの中から選択してできるのと、クリップ ボードに取り込んだ画面で保存してから選択するのでは、手間に違いがあります。また保存する目的がデータ比較である 場合、スナップショットの場合は、一度にたくさんの測定画像を比較表示できます。
レベル	振幅幅の調整を行います。1~32768。[自動調整]にチェックを入れると、入力された信号の振幅に合わせて、自動的に最 適なレベルに調整します。。
位置	波形の0レベルの位置(上下方向)をスライダで調整します。[中央]ボタンをクリックすると、左右のチャネルとも中央に 配置して表示します。[上下]ボタンをクリックすると、Lchの波形とRchの波形を上下にずらして配置して表示します。

項目		説明
トリガ設定	レベル	トリガレベルを設定します。このレベルを入力信号が通過するとトリガが掛かり、スイープを開始します。 [自動]にチェックを入れると、入力信号の振幅の中央にトリガレベルを自動調整します。
	チャネル	トリガの対象となるチャネルを選択します。
	スロープ	波形が上昇、下降方向のどちらでトリガされるかを選択します。 上昇:波形が上方向にトリガレベルを越えたときにトリガされる。 下降:波形が下方向にトリガレベルを越えたときにトリガされる。
	ハイカット	高い周波数成分をカットした信号でトリガを掛けます。高域ノイズが多くトリガが安定しない場合に有効で す。
	ローカット	低い周波数成分をカットした信号でトリガを掛けます。低域ノイズが多くトリガが安定しない場合に有効で す。
	相対位置	トリガレベルを[位置]設定に係わらず、0レベルから相対的に設定します。このチェックが外れているとき は、画面上の絶対位置となります。

	表示	トリガの開始レベルを緑のマークで表示します。			
	オートトリガ	チェックを入れると、一定期間トリガされない場合でもスイープを行います。			
	シングル	一度トリガが掛かると、[リセット]ボタンをクリックするまで次のトリガが掛からなくなります。単発の信			
		号を観測したい場合に使用します。			
	リセット	「シングル」機能を使用した際のとトリガのリセットを行う。			
重ね合わせ		重ね合わせ(残像)機能です。設定した回数分の過去の波形を、残像のように表示する機能です。			
掃引時間		1div(時間軸1目盛)あたりの時間を設定します。			
ディレイ時間		トリガトリガが掛かった後にスイープを開始するまでの時間を設定します。BのレンジをA{1ms,10ms, 100ms,1000ms}から選んで設定してから、ディレイ幅(=Cに表示される)をスライダで調節します。例 えば、Aで「1 ms」を選んだときはBは0~1 msの範囲で設定できます。Aが10msのときはBは0~10 ms、Aが 「100 ms」のときはBは0~100ms, Aが「1000 ms」のときはBは0~1000 msとなります。			
表示設定	Lch 反転	CH1の波形を上下反転させます。			
	Rch 反転	CH2の波形を上下反転させます。			
	X-Y	CH1を縦軸,CH2を横軸に入力して、リサージュ波形を表示します。緑色で表示されます。			
	ゼロレベル	ゼロレベルを左チャネルは青、右チャネルは赤い線で表示します。			
サンプリング		A/Dコンバータのサンプリングレートを設定します。			
チャネル		モノラル:サウンドカードのモノラルモードで入力される信号を測定する。 ステレオ:Lチャンネル(水色)とRチャンネル(ピンク)を測定。 左(L)のみ:Lチャンネルを表示。			
		右(R)のみ:Rチャンネルを表示。 差分(L-R):左右のチャンネルの差分を表示。 サウンドカードの仕様によっては、モノラルモードの 時に左右の信号が混合される場合があります。そのため、左右のどちらか一方を測定する場合は、モノラル モードではなく、左(L)のみ、右(R)のみ、をご使用ください。			

オシロスコープの補足説明

オシロスコープは本来、電気・電子回路の点検用機器です。テスターなどでは点検できない短い時間の電圧の変化や、繰り返しの波形の 周波数、2系統の信号のずれなどを測定します。また、時間と共に刻々と変化する電圧を波形という形で表示させることができる波形観 測用機器です。本物のオシロスコープはそれ自体がテスターとして作動し電圧波形を表示しますが、このオシロスコープはサウンドミキ サーを通してパソコンに接続された入力デバイスから信号を受け取るため、電圧以外にも様々な信号の波形を表示できます。

入力デバイスの選択とオシロスコープの関係は次の通りです。(入力デバイスの種類はパソコンにより異なります。これは一例です)

入力デバイスの選択	説明
WAVE	Windows Media PlayerやRA付属のシグナルジェネレータなど、パソコン内部で作られる音響信号をリアル タイムに波形表示するとき選択します。
SWシンセサイザ(MIDI)	シンセサイザーの出力音響信号をリアルタイムに波形表示するとき選択します。
CDプレーヤー	音楽CDに記録された試験信号、音楽などをリアルタイムに波形表示するとき選択します。
マイク	内臓マイク、または外部マイク端子に接続した機器(マイクアンプ、外部プレーヤー、外部アンプ、パソコ ンの出力など)の信号を波形表示するときに使用します。
telephony	Windowsのtelephonyで選択された電話などのモデム入力の音響信号をリアルタイムに波形表示するとき使用します。
РСВеер	左右のチャンネル間の位相差を周波数ごとに表示します。

電圧を測定する場合、入力信号の最大電圧、つまりサウンドミキサーが何ボルトで最大電圧となるかを調べておく必要があります。ヘッドホン出力やラインアウトなどの出力電圧の最大値も確認しておきます。それらは通常パソコンの特性表に書かれていますが、正確に知るためには測定する必要があります。通常のパソコンの場合は1.0から1.5ボルトです。市販のプローブ(1/10)などをパソコンに直接つなぐ場合は、電圧を1/10に降下させることができますので、その場合最大電圧10-15ボルトの測定に使用できます。一度、従来のオシロスコープを使用して電圧を校正しておけば、次からはそれを用いて実際の電圧を測定することができます。

このオシロスコープは波形を表示する表示部の他に、様々な調整を行うスイッチ部分で構成されています。表示部は通常は縦軸に電圧を 表示しますが、このオシロスコープの場合は、パソコンのD/A,A/Dコンバータの最大電圧を、32767、最低電圧を-32767で表していま す。この数値はデジタルボリューム(シグナルジェネレータのデジタル出力)の調整用の数値と同じで、16ビットのボリュームコントロ ールで表すことができる数値の範囲です。

縦軸の感度は[レベル]スライダで調整できます。例えばレベルを8192に設定した場合、A/Dコンバータからの入力が8192なら1目盛り、-32767~32767の範囲でフルスイングした場合は、±4目盛りで振れることになります。[自動調整]をチェックしておくと、ピークの振 幅が±2目盛り~±4目盛りの範囲になるように、[レベル]が自動的に調整されます。

横軸は時間軸で、1目盛りの時間は[掃引時間]で設定します。例えば1msに設定した場合、1kHzの信号の1周期は1目盛り、500Hzは2 目盛りで表示されます。

DSSF3 > RA > リファレンス > オシロスコープ

周波数特性

- 1. 共通設定項目
- 2. 周波数スイープ
- 3. スポット周波数
- 4. ピンクノイズ



周波数特性とは、周波数に対するレベルの変化をグラフ化したもので、ここでは、周波数スイープ、スポット周波数、ピンクノイズの3 種類の方法で測定を行うことができます。

周波数スイープは、周波数を連続的に変えながら測定するもので、連続した滑らかな曲線のグラフが描けます。スポット周波数は周波数 を段階的に変えながら測定するもので、測定中の周波数のみを通過させるフィルタを使用しているため、ノイズの影響を受けにくく、最 も正確な値が得られる利点があります。ピンクノイズは、ピンクノイズをFFT分析することで周波数特性を求める方法で、同時に全周波 数帯域のグラフが表示できる特徴があります。

DSSF3 > RA > リファレンス

共通設定項目

『周波数特性』設定項目の説明



項目	説明
測定	[開始]ボタンをクリックすると、周波数特性の測定を開始します。測定中にクリックすると停止します。 [開始]ボタンの下には、測定を開始してからの経過時間を表示します。
サンプリング	A/Dコンバータのサンプリング周波数を設定します。
チャネル	モノラル : 左チャネルのみで測定を行います。 ステレオ : 左右両方のチャネルで測定を行います。
レベル範囲	グラフの縦軸の最大レベルと最小レベルを入力します。
画面コピー	歪率の単位(パーセント[%]またはデシベル[dB])とグラフのスケールの最大値、最小値を設定します。
CSV出力	クリックした時点のグラフを別ウィンドウで開きます。同時にいくつでも表示可能です。
終了	歪率測定のウィンドウを閉じます。

周波数スイープ

周波数を連続的に変えながら周波数特性を測定し、グラフ表示します。

『周波数スイープ』設定項目の説明



項目		説明
測定条件	開始	測定を開始する周波数を入力します。
	終了	測定を終了する周波数を入力します。
	測定時間	開始周波数から終了周波数までスイープする時間を入力します。
	周波数	測定中の周波数を表示します。
出力レベル		測定するレベルを設定します。

DSSF3 > RA > リファレンス > 周波数特性

スポット周波数

周波数を段階的に変えながら周波数特性を測定し、グラフ表示します。

『スポット周波数』設定項目の説明



項目		説明
測定条件	開始	測定を開始する周波数を入力します。
	終了	測定を終了する周波数を入力します。
	測定点数	開始周波数から終了周波数の間の測定点数を入力します。
	周波数	測定中の周波数を表示します。
出力レベル		測定するレベルを設定します。

DSSF3 > RA > リファレンス > 周波数特性

ピンクノイズ

ピンクノイズをFFT分析して周波数特性を測定し、グラフ表示します。

『ピンクノイズ』設定項目の説明



項目		説明
測定条件	開始	表示する最小の周波数を入力します。
	終了	表示する最大の周波数を入力します。
	分解能	周波数の分解能を選択します。分解能を大きくするほど高精度で測定できますが、表示の更新レートが遅くなりま す。
	平均化	移動平均によりグラフの不規則な変動を抑え、滑らかに表示します。
出力レベノ	٧	測定するレベルを設定します。

DSSF3 > RA > リファレンス > 周波数特性

歪率測定

- 1. 共通設定項目
- 2. マニュアル測定
- 3. 周波数スイープ
- 4. レベルスイープ



・ 歪率測定機能を使用して、アンプやスピーカの周波数および出力レベルに対する歪み率を、自動的にグラフ化することができます。

アンプの歪率を測定する場合は、パソコンのラインアウトをアンプのライン入力へ接続し、アンプのスピーカ出力をパソコンのライン入 力に接続します。入力デバイスはライン入力を選択しておきます。アンプのボリュームは最初は一番絞っておき、メインウィンドウのピ ークレベルメータまたはオシロスコープを見ながら、クリップしない範囲に調整します。調整が終わったら歪率測定ウィンドウを開き、 周波数スイープまたはレベルスイープを実行します。

スピーカの歪率を測定する場合は、マイクをパソコンのマイク入力端子に接続し、入力デバイスはマイク入力を選択します。この場合、 測定された歪率はアンプとスピーカ両方の歪を合わせたものとなりますが、一般的にアンプの歪率はスピーカに比べて非常に小さいの で、ほぼスピーカの歪率を表したものとなります。

)測定結果は、CSVファイルまたは別売のマルチメディアライブラリ(MMLIB)で画像として保存することができます。そこで、改善すべき 点があれば、アンプの回路等の調整と、測定 チューニングを繰り返していきます。

歪率測定(THD Analyzer)は全高調波歪み(Total Harmonic Distortion)を測るための機能です。

THDは高調波成分の実効値和と基本波の実効値との比をdB(%)で表現したものです。入力にサイン波相当のデータを与え,出力波形を計 測する。通常2次から5次程度までの高調波成分(v2,v3,v4,v5)の実効値の総和の相乗平均を求め、基本波の実効値(v1)との比を dBで表す物が一般的ですが、このアナライザーは使用するサウンドボードやCPUの性能が高い場合、最大30次までの高調波成分を測定 できます。

指定した周波数と出力レベルにおける高調波成分を測定するマニュアル測定、周波数を自動的に変えながらTHDを測定しグラフ表示する 周波数スイープ、出力レベルを自動的に変えながらTHDを測定しグラフ表示するレベルスイープの3種類の測定が可能です。

DSSF3 > RA > U D P V D X

共通設定項目

『歪率測定』設定項目の説明



項目	説明
測定	[開始 (<u>S</u>)]ボタンで測定を開始します。 ストップウォッチ機能があり、開始ボタン押下時より時間カウントを開始し、開始ボタンの下にあるスペースに表示さ れます。測定終了時までカウントされます。
サンプリング	A/Dコンバータのサンプリング周波数を設定します。
チャネル	モノラル: Lチャンネル(水色)を表示。 ステレオ: Lチャンネル(水色)とRチャンネル(ピンク)を表示。
最大高調波	何次までの高調波を測定するかを設定します。(大きくした方が歪率の値はより正確になりますが、CPUの負荷が高く なります)
ガード時間	測定信号を出力してどれくらい待ってから歪を測定するかを設定します。測定信号が変化したときの、過渡的な変動を 除くために設定します。
スケール	歪率の単位(パーセント[%]またはデシベル[dB])とグラフのスケールの最大値、最小値を設定します。
CSV出力	測定したデータをCSV形式でファイルに出力します。
終了	歪率測定のウィンドウを閉じます。

マニュアル測定

指定した周波数と出力レベルにおける高調波成分を測定します。

『マニュアル測定』設定項目の説明



項目	説明
測定周波数	スライダーを移動させるか値を直接入力して測定周波数を指定します。
測定レベル	スライダーを移動させるか値を直接入力して出力レベルを指定します。(最大レベルを0dBとします)
表示	「平均化」ボックスをチェックすると測定中の歪率を平均化して表示します。
歪率	測定中の歪率(THD)を表示します。

周波数スイープ

周波数を自動的に変えながらTHDを測定し、グラフ表示します。

『周波数スイープ』設定項目の説明



項目	
測定周波数	スライダーを移動させるか値を直接入力して測定周波数を指定します。
測定レベル	スライダーを移動させるか値を直接入力して出力レベルを指定します。(最大レベルを0dBとします)
表示	「平均化」ボックスをチェックすると測定中の歪率を平均化して表示します。
歪率	測定中の歪率(THD)を表示します。

レベルスイープ

出力レベルを自動的に変えながらTHDを測定し、グラフ表示します。

『レベルスイープ』設定項目の説明



項目	説明
測定周波数	スライダーを移動させるか値を直接入力して測定周波数を指定します。
測定レベル	測定開始レベル、終了レベルとその間を何点測定するかを設定します。(最大レベルを0dBとします)
表示	「補間」ボックスをチェックすると側定値の間をスプライン補間して表示します。
歪率	測定中の歪率(THD)を表示します。

インパルス応答

- 1. インパルス応答測定画面の説明
- 2. インパルス応答/[保存]機能
- 3. インパルス応答/[読込]機能
- 4. インパルス応答/測定調整機能
- 5. インパルス応答/逆フィルタ補正

インパルス応答の測定は、M系列信号またはTSP(Time-Stretched Pulse)信号を用いて行い、その測定データは画面に表示されるととも に、データベースやWAVEファイル、CSVファイルに出力することができます。データベースに保存した測定データは、音響分析システ ム(SA)で読み出して、残響時間など更に詳細な分析を行うことが可能となっています。

また、測定条件の設定をアシストする機能や、マイクやスピーカなどの不要なレスポンスを取り除く逆フィルタを使用することができます。



DSSF3 > RA > リファレンス

インパルス応答測定画面の説明



項目	説明
測定	[開始]ボタンで測定を開始します。測定は自動的に終了しますが、[中止]ボタンで中断することもできます。
ファイル	[保存]ボタン:測定したデータを保存をします。 6-2. インパルス応答/[保存]機能 [読込]ボタン:保存してあるデータを読み込みます。 6-3. インパルス応答/[読込]機能
サンプリング	A/Dコンバータのサンプリングレートを設定します。選択できるサンプリングレートはサウンドデバイスにより 異なります。
測定条件	[調整]ボタンをクリックすると、入出力レベル、マイク位置、測定時間などを調整するためのウィンドウが開き ます。 6-4.インパルス応答/[調整]機能
測定時間	インパルス応答の測定時間を選択します。必要とするインパルス応答時間(残響時間)の2倍以上を選択してく ださい。
同期加算回数	インパルス応答の同期加算回数を選択します。測定を指定した回数繰り返し、同期加算を行うことで、S/N比を 向上させることができます。
チャネル	ステレオ(2チャンネル)かモノラル(1チャンネル)かを選択します。
測定方法	インパルス応答測定に、M系列信号を使用するか、TSP(Time-Stretched Pulse)を使用するかを選択します。M系 列信号は、ホワイトノイズのように全周波数帯域のエネルギーを同時に含んでおり、その出力と入力の相互相関 からインパルス応答を求めます。TSP信号は時間軸上にエネルギーを分散させたパルスで、測定データから分散 したエネルギーを元に戻すことでインパルス応答を計算します。
自動レベル設定	チェックを入れると、出力レベルが不適切な場合に、自動的にレベルを調整して測定を行います。
自動再試行	チェックを入れると、測定を二度行って結果が一致しているか判断し、違いが大きい場合には一致するまで測定 を自動的に再試行します。
逆フィルタ補正	マイクやスピーカなどの測定系の不要なレスポンスを取り除くために使用します。[設定]ボタンは逆フィルタを 設定し、[解除]ボタンは逆フィルタを解除します。[保存]ボタンは測定したインパルス応答から新たな逆フィルタ を作成し、保存します。 6-5.インパルス応答/逆フィルタ補正
WAVE ファイル出力	WAVEファイルやテキストファイルでデータを保存します。
再生	測定したインパルス応答音を再生します。
----	----------------------
終了	「インパルス応答」ウィンドウを閉じます。

項目	説明
<u>=@</u> Q	時間軸の表示範囲および位置を調整します。
測定条件	測定時の諸条件(時刻,測定時間,ビット数,サンプリングレート,同期加算回数,チャネル)が表示されます。

自動レベル設定

測定信号の入力レベルが低すぎてS/N比が悪いときは入力ボリュームを上げるように、逆に高すぎてクリップしている場合は入力ボリュームを下げ るように自動的に調整して、測定を行います。設定したレベル(ボリューム)を変えたくない場合は、チェックを外してください。

自動再試行

インパルス応答の2回の測定結果のピークをチェックして、同じ結果が得られなければ、得られるまで繰り返す機能です。

またインパルス応答測定中に、人が動いたり、異音がして正しい測定ができない場合、測定システムに歪などの障害がある場合に測定異 常を自動的に検知して、正しい結果が得られるまで再測定を行います。これは2度計算して同じ結果が得られない場合、測定エラーとみ なす自動ロジックを使用しているいるためです。これにより測定結果が正確なことが保証されるため、信頼できる測定結果を得ることが できます。

DSSF3 > RA > リファレンス > インパルス応答

インパルス応答/[保存]機能



インパルス応答測定の画面から[保存]ボタンをクリックすると、次の『測定データ保存』画面が表示されます。測定データはフォルダの 中に保存されます。

測	定データ保存				? ×
	フォルダ		データ		
	サンプルデータ				
					キャンセル
	1				
	─測定条件		_記録		
	サンプリング	48000	タイトル		
	測定時間	0.341	コメント		
	同期加算回数	4			
	チャネル	Stereo		I	
	レー L ^H ay L 送作	16			
	CYFEX	1 10	測定日時	1998/11/05 14:04:20	

	項目	説明		
フォルダ 測定データの保存先のフォルダが一覧表示されます。				
デーク	データ 選択したフォルダに保存されている測定データが一覧表示されます。			
測定約	 測定条件			
記録	タイトル	, 測定データに付けるタイトルを入力します。ここで入力したタイトルは、[データ]の一覧に表示されます。		
	コメント	任意につける情報です。不要であれば入力しなくても構いません。		
測定日	目時	データを測定した日時が表示されます。		
保存とします。		保存を実行します。		
フォルダ管理		データを保存するフォルダに関して、新規作成,フォルダ名等のフォルダ情報変更,削除を行います。 後頁で説明		
·				

そのほかインパルス応答測定の機能ではRAのインパルス応答のファイル入出力の機能には、入力信号、出力信号をCSVなどの形式 で、テキスト出力する機能があります。

たくさんの場所のインパルス応答を測定する場合、コンサートホールの各座席の2chのインパルス応答を測定する場合には、それぞれの 音圧レベルを比較して測定結果を計算させ、連続測定を簡単に行うための機能として、最大の音量の場所をあるdB値にして測定結果を管 理する指定や、ある座席を指定dBにして測定結果を管理する指定などができます。この機能と、計算条件などが自動的にデータベース 記録される機能を利用すると、インパルス応答測定が、非常に簡単に短時間に行えます。この場合は全部を同一フォルダーに保存します。

[フォルダ管理]機能

『測定データ保存』画面の[フォルダ管理]ボタンをクリックすると、次の『フォルダ管理』画面が表示されます。

フォルダ管理	? ×
サンプルデータ	新規登録(<u>N</u>) 変更(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
	終了⊗
2417ル	
場所	
日付 2007/04/06	
スケール 1 (1/n)	

項目	説明
フォルダー覧	登録済みのフォルダが一覧表示されます。
タイトル	フォルダに付けるタイトル(フォルダ名)を入力します。
名前	測定者名を入力します。入力は任意です。
場所	測定場所を入力します。入力は任意です。
コメント	フォルダに付けるコメントを入力します。入力は任意です。
日付	フォルダの作成日付を入力します。現在の日付がデフォルトで入っています。
スケール	模型での測定の場合にそのスケールを入力します。音響分析システム(SA)では、スケールに基づいて実際の大きさに換 算して計算を行います。
登録	入力した内容でフォルダを新規作成します。
変更	フォルダー覧で選択したフォルダの情報を変更します。フォルダー覧の中から変更したいフォルダを選択して、タイト ルなどの情報を変更し、[変更]ボタンをクリックしてください。
削除	フォルダー覧で選択したフォルダを削除します。

【測定したインパルス応答データの保存手順】

1.	保存先フォルダを選択する:[フォルダ]リストボックスに並んでいるフォルダの一覧から、測定したデータを保存するフォルダを 選択します。なお、保存先フォルダを新規に作成したい場合は、[フォルダ管理]ボタンで行います。
2.	データ名を入力する:[記録]の[タイトル]入力ボックスに、測定したデータのデータ名を入力します。また、必要に応じて[コメン ト]を入力します。

3. 保存する:[保存]ボタンで保存を実行します。取りやめたいときは[キャンセル]ボタンをクリックします。

DSSF3 > RA > リファレンス > インパルス応答

インパルス応答/[読込]機能



インパルス応答測定画面で[読込]ボタンをクリックすると、次のダイアログが表示されます。ここでは、読み出したいインパルス応答デ ータを選択します。



項目	説明
フォルダ	測定データの保存してあるフォルダの一覧がリスト表示されます。ここで読み込みたいデータの入ったフォルダを選択し てください。 リストボックスの下には 選択したフォルダの情報(タイトル~日付)が表示されます
測定データ	[フォルダ]のリストボックスで選択したフォルダの中のデータが一覧表示されます。ここで読み込みたいデータを選択して ください。
	リストボックスの下には、選択したデータの情報 { タイトル,コメント,時間 } が表示されます。

ボタン	説明

読み込み	[測定データ]のリストボックスで選択したデータの読み込みを実行します。
削除	[測定データ]のリストボックスで選択したデータを削除します。
フォルダ管理	フォルダ管理のダイアログを開きます。
WAVEファイル	WAVEファイルからインパルス応答データを読み込みます。
インポート	データベースをインポートします。他のPC上のDSSF3などから、インパルス応答のデータベースを全部インポートす るときに使用します。
キャンセル	何もせずにこのダイアログを閉じます。

もし既に大学の研究室などに測定済みのインパルス応答データがたくさんあり、それらのデータをRAで読み込み、SAで分析する場合、 RADやRAEでは16bitしか扱えませんが、DSSF3を使用した場合8bit、16bit、32bitに対応しています。この場合インパルス応答はこの画 面からWAVEファイルで、読み込むべきWAVEファイルのあるフォルダを指定して、読み込みます。

DSSF3 > RA > リファレンス > インパルス応答

インパルス応答/測定調整機能



インパルス応答測定画面で[調整]ボタンをクリックすると、次のダイアログが表示されます。



項目	説明
入出力レベル調整	Startボタンをクリックすると信号音が出力され、入力信号の大きさが測定されます。入力レベルが低すぎるとS/N 比が悪くなり、逆に高すぎると波形が歪んで正しい結果が得られなくなるため、測定は適正なレベルで行う必要が あります。 入力レベルの大きさはバーの高さで表示され、バーの色が青い範囲ではレベルが低すぎ、緑の範囲なら 適正、赤の範囲では高すぎます。レベルが適正でない場合は、メインウィンドウの[入力装置]の[音量]を自動的に調 整します。[結果]に適正ならば「OK]、入力レベルが高すぎるか低すぎる場合は「NG]と表示されます。
マイク位置調整	Startボタンをクリックすると信号音が出力され、左右のマイクの音源からの距離の差が表示されますので、それが0 になるようにマイクの位置を調整します。左右のマイクの音源からの距離差が2cm以内では[結果]に「OK」、2cm を超えていると「NG」と表示されます。
測定時間調整	音場の残響の大きさにより最適な測定時間に調整します。残響時間に比べて測定時間が短いと正確な測定が行われ ません。また長すぎると測定および計算に時間がかかるようになります。通常は、残響時間の2倍くらいの測定時 間が適当です。

入出力レベル調整

マイクの感度調整

測定時の最大の音量に対して、マイク、マイクアンプおよびPCのラインアンプのラインイン側および、PCのA/Dコンバータについて、過

大入力による歪を出さないように調整する必要があります。また、十分なS/N比をを確保できるように、マイク、マイクアンプともできるだけ特性の良いものを使用して、上記すべてのアンプボリュームについて過小入力にならないように調整が必要です。

スピーカの出力の調整

測定時の最大の音量に対して、PCのD/Aコンバータとラインアンプ、およびパワーアンプとスピーカで歪を発生させないように調整が必要です。また、

ここでは、それらの調整結果が適切であるかどうかの確認ができるようになっています。

DSSF3 > RA > リファレンス > インパルス応答

インパルス応答/逆フィルタ補正



インパルス応答測定画面で[保存]ボタンをクリックすると、次のダイアログが表示されます。



項目	説明
インパルス応答	測定されたインパルス応答を表示します。測定系のインパルス応答と思われる部分を黄色の範囲に入るように黄色の 左右の境界を調整してください。

逆フィルタ特性	切り出されたインパルス応答に対応する逆フィルタの特性(レベル: <mark>赤</mark> 、位相:緑)が表示されます。		
タイトル	この逆フィルタのタイトルを入力します。		
コメント	この逆フィルタにつけるコメントを入力します。		
最大補正レベル	逆フィルタの補正のレベルを制限します。		
位相補正	ONにするとレベルと位相の両方が補正され、 OFFにするとレベルのみが補正されます。通常はONにしてください。		
保存	逆フィルタを保存します。		
終了	このダイアログを閉じます。		

逆フィルタ保存画面

スピーカーなど出力系全般の周波数特性や、動特性などを補正するために、インパルス応答を使用して、逆フイルター(インバースフイ ルター)が作成、登録管理できます。それは測定時に選択して使用することができます。また、マイクなどの入力系全般に対して周波数 補正可能な、マイク補正も使用できます。

この画面では測定されたインパルス応答からマイクやスピーカーによるものを切り出し、逆フィルタとして保存します。

詳しい設定方法は、インパルス応答測定ガイド(マイク校正、逆フィルタ補正)をご覧下さい。

[設定]機能

すでに保存された逆フィルタを呼びだして設定します。また、逆フィルタの削除や変更を行うこともできます。ここで設定された逆フィ ルタが測定時に出力されるM系列音に適用されます。この逆フイルタをインパルス応答測定時にあらかじめセットしておけば、応答関数 全体からシステムの応答関数を差し引いた残りのインパルス応答が測定できます。



項目	説明
タイトル	保存された逆フィルタのタイトルが表示されます。

則定されたインパルス応答が表示されます。変更する場合は、測定系のインパルス応答と思われる部分を黄色の範囲		
こ入るように黄色の左右の境界を調整します。		
切り出されたインパルス応答に対応する逆フィルタの特性(レベル、位相)が表示されます。		
この逆フィルタのタイトルを入力します。		
この逆フィルタにつけるコメントを入力します。		
逆フィルタの補正のレベルを制限します。		
DNにするとレベルと位相の両方が補正され、OFFにするとレベルのみが補正されます。通常はONにしてください。		
選択した逆フィルタを使用するように設定します。		
可もせずにこのダイアログを閉じます。		
変更した逆フィルタを保存します。		
選択した逆フィルタを削除します。		

DSSF3 > RA > リファレンス > インパルス応答

ACF/CCF測定

- 1. ACF測定画面の説明
- 2. ACF測定/[保存]機能
- 3. ACF測定/[読込]機能



FFT分析が周波数領域で解析を行うのに対して、ランニングACF分析は時間領域での解析を目的にしています。ランニングACFとは、測定 対象の音声信号を、[計算周期]で設定した時間だけずらしながら、[積分時間]で設定した時間の範囲でACF(自己相関)を次々に計算して 求めたものです。例として上の三次元のグラフでは、[積分時間]が2秒で[計算周期]が0.5秒なので、一番手前の青い線は0~2秒の間の ACFを表し、そのひとつ奥の線は、0.5~2.5秒の間のACFを表しています。更にそれ以降も0.5秒ずつずらしながら2秒間のACFが表示さ れています。

RAではランニングACFの測定と三次元表示、及び測定データのデータベースへの保存を行うことができますが、詳細な解析は音響分析シ ステム(SA)で行います。

DSSF3 > RA > リファレンス

ACF測定画面の説明

ACF測定は、音の信号を一定時間ごとにずらしながらACF(自己相関)を計算し、ACFの時間的変化を解析するものです。RAではランニングACFの測定及びその三次元表示が可能ですが、更に詳細な分析は音響分析システム(SA)で行います。

SAでは、ランニングACFやIACC/IACFなどの計算結果をグラフ表示したり、CSVファイルに出力することができます。



	項目	説明	
グラフ(上)		ランニングACFのグラフを表示します。縦軸は自己相関値、横軸は時間、奥行きはランニングステップです。	
測定		[開始]ボタンで測定を開始します。測定は設定した時間が経過すると自動的に終了しますが、[中止]ボタンで中 断することもできます。	
ファイル [1		[保存]ボタンで測定したデータをデータベースに保存します。 7-2.ACF測定/[保存]機能 [読込]ボタンで保存されたデータを読み込んで表示します。 7-3.ACF測定/[読込]機能	
測定	サンプリング	A/Dコンバータのサンプリングレートを設定します。	
条件 設定	測定時間	測定時間を設定します。	
	チャネル	モノラル測定(1チャンネル)かステレオ測定(2チャンネル)かを選択します。	
		ACFの積分時間を設定します。	
衣	計算周期	ランニングステップを設定します。	
示	横軸 ()	グラフの横軸()の最大値を設定します。	
設	聴感補正	聴感補正フィルタを選択します。	
定	時間軸データ数	グラフの時間軸(奥行き方向)のデータ数を設定します。測定時には、測定時間、積分時間、計算周期により自 動的に決定されます。	
	時間軸方向	グラフの時間軸の方向を設定します。	
	縦軸	縦軸(自己相関値)のスケールを設定します。 直線: 自己相関値を-1から1の間でリニアスケールで表示します。 絶対値: 自己相関値の絶対値を0から1の間で表示します。 対数: 自己相関値を対数(dB)スケールで表示します。	

	チャネル	ステレオ測定をした場合に、Leftチャネルのデータを表示させたいときは「Lch」を選択し、Rightチャネルのデータ を表示させたいときは「Rch」を選択します。(Leftチャネルのデータは水色で、Rightチャネルのデータはピンク色 で表示されます。) モノラル測定の場合はLeftチャネルのみ表示します。
	再表示	設定を変更した際に、[再表示]ボタンをクリックして、変更後の新しいデータを表示させます。
入力波形 サンプリングされた入力データの波形を表示します。		サンプリングされた入力データの波形を表示します。
正規伯	Ľ	入力波形の最大値を1として正規化します。
編集		測定したデータから不要な部分を取り除きます。 [切り取り]ボタン:入力波形の水色で表示された部分を残して切り取ります。水色の部分はその両端の境界を左 右にドラッグして変更できます。 [全選択]ボタン:全ての範囲を選択(水色の範囲に)します。 [再生]ボタン:選択された範囲をスピーカーから再生します。再生時には、再生位置が緑色の線で示されます。
測定氛	杀件	測定条件(測定時刻、サンプリング、測定時間)を表示します。
終了		「ACF測定」のウィンドウを閉じます。

DSSF3 > RA > リファレンス > ACF/CCF測定

ACF測定/[保存]機能



ACF測定の画面から[保存]ボタンをクリックすると、次の『測定データ保存』画面が表示されます。 測定データはフォルダの中に保存されます。

測定データ保存		<u>?</u> ×
フォルダ	データ	
CAR1 CAR2 CAR3 CAR4	FERR01	保存 フォルダ管理(E) Waveファイル(W) キャンセル
 サンプリング 44100 チャネル Mono 測定時間 8.00	記録 タイトル コメント 測定日時 2007/04/06 21:18:40	

	項目	説明	
フォルダ 測定データの保存先のフォルダが一覧表示されます。		測定データの保存先のフォルダが一覧表示されます。	
データ	7	選択したフォルダに保存されている測定データが一覧表示されます。	
測定急	杀件	測定したデータの測定条件が表示されます。	
記録	タイトル	測定データに付けるタイトルを入力します。ここで入力したタイトルは、[データ]の一覧に表示されます。	
	コメント	任意につける情報です。不要であれば入力しなくても構いません。	
測定E	日時	データを測定した日時が表示されます。	

ボタン	説明	
保存	保存を実行します。	
フォルダ管理	データを保存するフォルダに関して、新規作成,フォルダ名等のフォルダ情報変更,削除を行います。	後頁で説明
Waveファイル	データをWaveファイルとして保存します。	

【測定したACF測定データの保存手順】

 保存先フォルダを選択する: [フォルダ]リストボックスに並んでいるフォルダの一覧から、測定したデータを保存するフォルダを選 択します。なお、保存先フォルダを新規に作成したい場合は、[フォルダ管理]ボタンで行います。

2. データ名を入力する:[記録]の[タイトル]入力ボックスに、測定したデータのデータ名を入力します。また、必要に応じて[コメント] を入力します。 3. 保存する:[保存]ボタンで保存を実行します。取りやめたいときは[キャンセル]ボタンをクリックします。

[フォルダ管理]機能

『測定データ保存』画面の[フォルダ管理]ボタンをクリックすると、次の『フォルダ管理』画面が表示されます。

フォルダ管理	? ×
AFC:則定	新規登録(<u>N</u>) 変更(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
	終了⊗
タイトル	
名前	
場所	
日付 2007/04/06	
スケール 1 (1/n)	

項目	説明		
(リストボックス)	測定データの保存先であるフォルダが一覧表示されている。		
フォルダに関する情報			
タイトル	フォルダ名。		
名前	測定者。任意。		
場所	測定場所。任意。		
コメント	任意。		
日付	フォルダの作成日付。自動的に入る。		
スケール	模型での測定の場合にそのスケール。		

項目	説明	
新規登録	2に入力した内容でフォルダを新規作成する。1のリストに登録される。	
変更	リストボックスで選択したフォルダの情報(2)の変更を実行する。 リストボックスで選択したフォルダを削除する。	
削除		

DSSF3 > RA > リファレンス > ACF/CCF測定

ACF測定/[読込]機能



ACF測定画面で[読込]ボタンをクリックすると、次のダイアログが表示されます。ここでは、読み出したいACF測定データを選択します。

制定テータ読み込み	? ×
フォルダ CAR1 CAR2 CAR3 CAR4	読み込み(<u>L</u>) 削除(<u>D</u>)
タイトル	フォルタ管理(F)… Waveファイル(W) インポートΦ
名前 場所 コメント 日付	キャンセル
タイトル コメント 日本	

項目	説明	
フォルダ	測定データの保存してあるフォルダの一覧がリスト表示されます。ここで読み込みたいデータの入ったフォルダを選択し てください。	
	リストボックスの下には、選択したフォルダの情報(タイトル~日付)が表示されます。	
測定データ	[フォルダ]のリストボックスで選択したフォルダの中のデータが一覧表示されます。ここで読み込みたいデータを選択して ください。	
	リストボックスの下には、選択したデータの情報{タイトル,コメント,時間}が表示されます。	

説明
[測定データ]のリストボックスで選択したデータの読み込みを実行します。
[測定データ]のリストボックスで選択したデータを削除します。
フォルダ管理ダイアログを開きます。
Waveファイルを読み込みます。

インポート	データベースをインポートします。他のPC上のDSSF3などから、インパルス応答のデータベースを全部インポートする ときに使用します。
キャンセル	何もせずにこのダイアログを閉じます。

DSSF3 > RA > リファレンス > ACF/CCF測定

録音再生

FFTアナライザやオシロスコープと同時に動作させることで、音の記録、再生、編集などの機能が、測定と同時に使えます。シグナル ジェネレータや、1/3オクターブ分析、オシロスコープ、リアルタイムなACF、IACF測定や、3D表示なども、このデジタル入出力機能を 使えば、音の劣化がなくデジタルで直接やりとりできます。録音時間は10分くらいまで可能です。初期表示は9秒までですが、何秒でも 録音可能で、表示はリアルタイム表示されます。



項目		説明		
動作モード	記録	シグナルジェネレータ、FFTアナライザ、オシロスコープを実行中にチェックすると記録されます。		
	再生	チェックを入れて、FFTアナライザ、オシロスコープを実行すると、記録されている音声データを再生しなが ら、それをFFTアナライザ、オシロスコープで測定できます。		
記録優先モード	入力	入力と出力を同時に行った場合、入力データを優先的に録音します。どちらか一方だけの場合は、この選択に関 わらず実行されている方を録音します。		
	出力	入力と出力を同時に行った場合、出力データを優先的に録音します。どちらか一方だけの場合は、この選択に関 わらず実行されている方を録音します。		
Waveファイル	保存	録音したデータをWAVEファイルに保存します。		
	読込	WAVEファイルから波形データを取り込みます。		
終了		「録音・再生」ウィンドウを閉じます。		

項目	説明	
正規化	最も大きい振幅を1に正規化します。	
記録時間	記録した時間を表示します。	
全選択	記録全体を選択します。	
切り取り録音波形ウィンドウの選択されている範囲を切り取ります。		
	(クラフ内を右クリックして切り取る範囲を指定することもできます。)	

[録音](Recording)ボタンをONにした状態でシグナルジェネレータ、FFTアナライザ、オシロスコープを実行するとそのときのWAVEデー タが録音されます。次に[再生](Playback)ボタンをクリックした状態でFFTアナライザ、オシロスコープを実行すると録音したWAVEが再

生されます。WAVEのグラフを右クリックすると選択範囲を変更できます。[保存](Save)ボタンで録音したデータをWAVEファイルに保存 できます。[読込](Load)ボタンでWAVEファイルからデータを取り込めます。

レコーダーでの録音時のモニター用の表示窓は、測定中にリアルタイムにモニター表示できます。レコーダー機能は、再生時にはWAVE ファイルからの直接の測定を目的としています。そのためレコーダーウィンドウを開いた後に、まず録音にしようするか、再生に使用す るかのモードを設定します。その後FFTアナライザーを起動すると、そのスタートにあわせて自動で録音をおこないます。

また、いったんWAVEファイルなどをレコーダーにLOADしてあれば、そのスタートにあわせて自動再生します。レコーダーに再生する データがあるかどうかで、このモード切替スイッチが使用可能時にだけ設定できるようにソフト制御され、ラジオボタン化されていま す。WAVEファイルなどをレコーダーにLOADして、FFTアナライザーやオシロスコープで測定するときWAVEファイルのサンプリングに 同期して測定します。

DSSF3 > RA > リファレンス

プリセット

プリセットとは、リアルタイムアナライザ内の設定値をすべて記憶する機能です。保存されたプリセットを読み出すことによって、記憶 した時点のプログラムの状態が再現されます。いくつでも記憶可能で、各プリセット値に(識別のため)自由な名前とメモを記録できま す。測定までの準備時間を短縮するだけではなく、間違いを減らします。面倒な較正や設定は、測定対象ごとにあらかじめ準備しておけ ば、それを読み出すだけで、誰でも簡単に測定システムを動かすことができます。

それとは別に実験単位に、設定を記憶しておいて、あるいは使用する人ごとに、いろいろな設定をプリセットにより記憶しておきその設 定の操作画面を開きたい場合は、プリセット管理機能を使用して行います。DSSF3のすべての設定値をすべてを1パックとして任意の名 前をつけて記憶させることができます。いくつでも登録可能です。その管理としては、プリセット操作画面で新規に登録したり、削除し たり、登録内容の変更が自由です。これは、いろいろな測定を、組み合わせて行うとき、測定のたびに設定を神経を使いチェックする必 要が無いので便利です。また測定システムを他人に使用させるとき、どの部分の設定を、もしも知らないうちに変更されても、そういう 心配をしなくてもいいように、自分の正しい設定を残しておくのにも便利です。

また測定時の設定条件を後に記録として覚えておくのは、すベメモをとらなくてはならず実際問題として手間が大変ですが、この記録機 能で残しておけば、いつも再現して、設定値を調べることができます。これらの機能は、通常の測定器というより、データベースの機能 で、DSSF3では研究開発用のデータベースの測定時の設定値の自動記録機能を使用して、実現しています。

プリセット	? ×
Analysis of the Japanese voic Autompbile noise analysis Measurement by the oscilloscop Measurement of a motor perform	OK 閉じる
	新規保存(N) 上書き保存(₩)
	削除(<u>D</u>) ショートカット作成(<u>S</u>)

項目	説明
リストボックス	今までに保存されたプリセットの一覧が表示されます。

ボタン	説明
ОК	選択したプリセットを適用します。全てのウィンドウの位置と設定内容は、プリセットを登録した時点の状態に 設定されます。
閉じる	何もせずにこのダイアログを閉じます。
新規保存	現在の全てのウィンドウの位置と状態をプリセットに新規に保存します。
上書き保存	選択したプリセットに、現在の全てのウィンドウの位置と状態を上書き保存します。
削除	選択したプリセットを削除します。
ショートカット作成	選択したプリセットのショートカットをデスクトップに作成します。そのショートカットをクリックするだけ で、プリセットしたウィンドウが開きます。

DSSF3 > RA > リファレンス

キーボードショートカットの使い方

メインウインドウのメニュー項目にアルファベットが合わせて表示されている項目は、マウスを使って選択しなくてもキーボードを入力 することで操作できます。これをキーボードショートカットといいます。例えば下の図では「ウインドウ」の横に(W)と表示されてい ます。これは、ウインドウメニューを開くにはAltキーを押しながらWを押せばよいことを表しています(この操作は「Alt+W」と表記 されます)。ウインドウメニューの中にある「シグナルジェネレータ(S)、FFTアナライザ(F)」等の項目は、ウインドウメニューを開 いた状態で対応するアルファベットキーを押せば実行できます。



FFTアナライザやオシロスコープなど各測定ウインドウ上に配置されているボタンの横にも同じようにアルファベットが表示されている ものがあります。これらのボタンを操作する場合も、対応するアルファベットキーを押せばマウスで操作するのと同じ効果が得られま す。例えばFFTアナライザの場合、[S]を押せば測定開始・終了、[C]を押せば較正画面を開く、[X]を押せばFFTアナライザを終了します。

FFT	FFT アナライザ ? ×					
	位相差 声紋 クロススヘットル コヒーレンス関数 クフウストラム パッテースヘットル オクターフ・ハットド 3次元表示 相関関数	│ -入力				
9	0 -20 -40	校正 <u>@</u>				
音圧レベル	-60 -80 -100	_ 音圧レベル [dB] L R				
	-120 -140	_周波数 [Hz]				
[₽] 102	-20 -40 -60	- 分解能 [Freq:Hz,Time:ms]				
西田し	-80 -100 -120	画面コピー(P) データ記録(R)				
	-140 20 31.5 50 80 125 200 315 500 800 1.25k 2k 3.15k 5k 8k 12.5k 20k ALL 25 40 63 100 160 250 400 630 1k 1.6k 2.5k 4k 6.3k 10k 16k 周波数 [Hz]	 ✓ L-R分割表示 GSV出力()/ 終了()/ 				

DSS3 > RA > リファレンス

測定事例

RAを利用した豊富な測定事例が、オンラインマニュアルの「音響測定入門」で紹介されていますので、ご覧ください。

DSSF3 > RA > インパルス応答測定

ACF/CCF測定

- 1. はじめに
- 2. ランニングACF測定の概要
- 3. 測定ガイド
 - 1. 機器の接続
 - 2. 入力デバイスの設定、ボリュームコントロール
 - 3. 測定条件の設定
 - 4. 測定開始
 - 5. 測定データの読み込み、データベースのインポート
 - 6. 測定データの保存
 - 7. 測定データの削除
 - 8. 測定データのバックアップ
- 4. 測定事例

DSSF3 > RA

はじめに

スペクトル分析は、周波数領域で信号を分析する方法です。他方、自己相関機能とクロス相関機能は、時間領域で信号を分析する方法で す。

シグナル自身の類似性を示す相互関係機能は、特に自己相関機能(ACF)と呼ばれます。それが信号の定期性を見つけるのに用いられる ことができるので、ACFは信号分析の役に立つツールです。ACFが音の主観的な評価に強く関連があることが分かっています。たとえ ば、コンサートホールで、最も適した残響時間と感想の遅延時間は、演奏される音楽のACFから計算されます。

相互相関機能(CCF)は、2回直列信号の類似性を調査するのに用いられます。CCFは類似性の時間変化を示すt(遅延時間)の機能として表されます。クロス相関が最大遅延時間を見つけることで、信号の伝達経路の雑音の発見または予測が可能になります。

ACFとIACFから引き出されるパラメータ(聴覚の間のクロス相互関係機能:耳でマイク測定されるCCFの特例)は、騒々しさ、調子、投 球力、音の場所などのような、音の主要な感覚との親密な関係を持っています。

このような特徴はノイズ、モーターとファンの診断、聴診音の医療の診断の音質解析、あるいは音声の質の分析のために使われることができます。

ランニングACF測定の概要

リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)のランニングACF(autocorrelation function)測定は、リアルタイムなFFTアナライザでは、解析の難しい高時間解像度FFT分析(パワースペクトラム)や、自己相関分析のため、RAにデータの取り込みを行います。

2チャンネル信号の録音再生、編集

マイク、ライン入力等を利用した音源の録音再生、編集ができます。 また、録音した音源のWAVEファイルへの出力、WAVE ファイルを取り込んでの分析ができます。

ランニングACF測定

指定した積分時間、計算周期で連続的にACFを計算し、結果をリアルタイムで3次元表示します。

96kHzサンプリング対応

最新のサウンドカードを利用すれば、サウンドカードの上限、たとえば、96kHzまでのサンプリングが可能です。これにより、 従来よりも高精度の測定が可能になります。

32bit WAVEファイルに対応

他のシステムで測定された任意の長さのWAVEファイルを読み込んで、音響分析システム(SA)で解析可能です。解像度は32bit まで対応しています。

ACF分析は従来のFFT分析に時間という概念を加えたものです。そのため音響信号の時間的変化といったものが分析できます。時間という次元が加わったメリットは大きく、音響信号の違いを多次元に数値化して、記録、表示可能です。

測定ガイド

- 1. 機器の接続
- 2. 入力デバイスの設定
- 3. 測定条件の設定
- 4. 測定開始
- 5. 測定データの読み込み、データベースのインポート
- 6. 測定データの保存
- 7. 測定データの削除
- 8. 測定データのバックアップ

機器の接続

以下に示す接続図のように、サウンドカードのInputにマイクを接続してください。2本のマイクを使用すると2CHの測定が可能です。相 互相関の測定は2CHで測定できます。1本の場合は左チャンネルに接続して下さい。



入力デバイスの設定、ボリュームコントロール

リアルタイムアナライザ(以下、RAと表記)のメインウインドウで入力装置と入力デバイス(サウンドカード)を選択してください。



RAの入力装置選択と音量調節は、Windowsのボリュームコントロール(録音制御)と連動しています。RAでライン入力を選択すると、ボ リュームコントロールでも以下のようにライン入力が選択されます。



FFTアナライザを開いて[開始]ボタンをクリックすると、メインウインドウにあるピークレベルモニタに入力レベルが表示されます。測定する音源を入力した状態で、ピークレベルが-10から-5dBになるように音量を調節してください。

測定条件設定

測定を開始する前に、測定条件設定、表示設定を確認してください。特に注意が必要な設定項目について以下に説明します。その他の項 目については リファレンスマニュアルでご確認ください。



測定開始

ACF測定の[開始]ボタンをクリックすると、信号の記録が開始され、指定した測定時間分のデータが録音されます。同時に、音響信号の 振幅の入力波形表示グラフと、ACFの正規化波形の遅れ時間と、計算周期の3次元表示がリアルタイムで計算表示されます。



表示設定の変更、再表示

測定終了後に、再度条件設定を変更して[再表示]ボタンをクリックすると、再計算された分析結果がグラフ表示されます。

入力波形の編集

入力波形の振幅グラフは、横軸が時間で、入力信号の音圧レベルの大きさの時間変化が表示されます。この場合、通常パソコンの扱える 最大信号をMAXの1としています(デジタル値)。それに対して、正規化は、そのときの入力信号の最大を1として拡大表示します。これ は信号の入力レベルが小さい場合に有効で、正規化ボックスをチェックすると信号が最大振幅1に拡大表示されます。また[再生]ボタン をクリックすると、録音された音をそのまま再生することができます。また、入力波形のグラフの時間軸上にマウスを持っていき、開始 時間と終了時間をドラッグして選択(水色の部分)し、[切り取り]ボタンをクリックすると、指定された範囲のデータのみ切り取られ、 余分なデータを取り除くことができます。また、右クリックで範囲を指定することもできます。

測定データの読み込み、データベースのインポート

インパルス応答ウィンドウの[読込]ボタンをクリックすると、データベースに保存してある測定済みのインパルス応答データを読み込む ことができます。保存してあるフォルダとそのフォルダ内の データが「測定データ読み込み」ダイアログに表示されますので、読み込む データを選んで[読み込み]ボタンをクリックしてください。

リアルタイムアナライザ(RA)をインストールした状態では、「サンプルデータ」のみデータベースに記録されています。

測定データ読み込み	<u>? ×</u>
フォルダ CAR1 CAR2 CAR3 CAR3 CAR4 タイトル CAR1	読み込み(L) 削除(D) フォルダ管理(E) Waveファイル(W) インポートの
名前 場所 コメント 日付 2007/05/09 」	++721
FERR01	
タイトル コメント 時間	

DSSF3は、8、16、32bitに対応しています。WAVEファイルに記録されたサンプリングレートがそのまま使用されます。

[インポート]ボタンをクリックすると、測定データベースのインポート(読み込み)ができます。測定データを保存してあるフォルダを 選ぶと「FOLDER.DBF」というファイルが表示されます。このファイルを選んで[開く]ボタンをクリックしてください。この操作によっ て、過去の測定データを現在使用しているデータベースに追加することができ、測定データの比較が容易に行えます。「FOLDER.DBF」 ファイルに関しては、測定データのバックアップを参考にしてください。

測定データのバックアップ

リアルタイムアナライザ(RA)の設定データは、オンラインアップデートでは上書きされることはありません。しかし、なんらかの事情 でプログラムを再インストールする場合は、設定データを退避させておく必要があります。設定データは、以下のフォルダにあります。 このDATAフォルダを、一旦別な場所に移動し、再インストール後、元の場所に戻すか、後で説明するように、「設定ユーティリティ」 を使って、DATAフォルダの場所を指定することもできます。

C:¥Program Files¥DSSF5E¥DATA

🗁 C:¥Program Files¥DSSF5E	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(<u>A</u>) ツ [、]	» 🥂
🔇 戻る 🔹 🕥 🔹 🤣 🔎 検索 🌔 フォルダ 🛛 😂 🕻	»
アドレス(D) 🗀 C:¥Program Files¥DSSF5E 📃	▶ 移動
DATA	
🖉 DSS.exe	
🔊 LicenseE.dll	
📷 NMS.dat	
NMS.exe	
🗊 ReadMe.txt	
📷 RTA.dat	
🔜 RTA.exe	
📾 RTA.exe.org	
📴 RTA.INI	
SAS.exe	
🗿 YmUpdate.ini	
12 個のオブジェクト 🛛 3.48 MB 🛛 🚽 マイ コンピュータ	! //

設定ユーティリティによるDATAフォルダの指定

スタートメニューから、「設定ユーティリティ」を起動します。[参照]ボタンをクリックして、上記フォルダ内の「FOLDER.DBF」ファ イル、または移動した先のDATAフォルダ内の「FOLDER.DBF」ファイルを指定します。これで、次回起動時から、この設定データが読み 込まれ、設定を変更した場合は、このフォルダ内の設定データが買い換えられます。

į	∕設定ユーティリ:	F∢ for DSSF3	×
	データフォルダ		
	データフォルダ	C:¥Program Files¥DSSF5J¥data	· 参照(R)



測定データの保存

ACF測定データを保存する場合は[保存]ボタンをクリックしてください。「測定データ保存」ダイアログが開きます。タイトルとコメントを入力し、保存するフォルダを選択して[保存]ボタンをクリックしてください。

測定データ保存		? ×
フォルダ	データ	
CAR1 CAR2	FERR01 FERR02	保存
CAR4		フォルタ管理(E)
		Wave7ァイル(<u>W</u>)
		キャンセル
	-記録	
サンプリング 44100	タイトル FERR03	
チャネル Stereo		
測定時間 1.00		
	測定日時 2007/05/10 17:05:39	

新しいフォルダを作成する場合は[フォルダ管理ボタン]をクリックしてください。「フォルダ管理」ダイアログが開き、新規フォルダの 作成、変更、削除ができます。

フォルダ管理		<u>? ×</u>
CAR1 CAR2 CAR3 CAR4		新規登録(N) 変更(C) 削除(D) 終了⊗
, タイトル 名前 場所 コメント 日付 スケール	CAR5 CarTest Yoshimasa 2007/05/10 1 (1/n)	

WAVEファイル出力を利用すると、測定したインパルス応答をWAV形式で保存できます。波形編集ソフトに読み込んで波形の加工や編集ができます。また、MATLAB等の計算ソフトで解析することも可能です。

測定データの削除

ACF測定データを削除する場合は[読込]ボタンをクリックしてください。「測定データ読込み」ダイアログが開きます。削除するデータのフォルダとデータを選択して、[削除]ボタンをクリックします。

測定データ読み込み	? ×
フォルダ CAR1 CAR2 CAR3 CAR3	読み込み(L) 削除(<u>D</u>)
してAIN4 タイトル CAR1	<u>フォルダ管理(E)</u> Waveファイル(<u>W</u>) インボートの
2前72月1000	
	47767
場例 Realtime Analyzer	×
日付 学 選択されたテータを削除します。よろしい	ሮ芽か?
FERR0 FERR02	
タイトル FERR02	
 時間 2007/05/10 17:05:39	

フォルダを削除する場合は[フォルダ管理ボタン]をクリックしてください。「フォルダ管理」ダイアログが開きます。削除するフォルダ を選択して[削除]ボタンをクリックします。

フォルダ管ヨ	£	<u>? ×</u>
CAR1 CAR2 CAR3 CAR4		新規登録(<u>N</u>) 変更(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
Realtime	Analyzer	2
?	指定されたフォルダを削除します。ここに含まれるデータも全て削り	余されますがよろしいですか?



測定事例

RAを利用した豊富な測定事例が「音響測定入門」で紹介されています。ACF測定については、オンラインマニュアルの「ランニング ACF」の項目をご覧下さい。